

Tonbandgeräte Service

TK 222 - TK 242 - TK 246 - TK 248

Mechanischer Teil

Allgemeines

Der Aufbau der Laufwerkmechanik ist bei allen Geräten dieser Serie gleich. Die Gesamtabbildung des mechanischen Teils zeigt TK 248. Die Positionsnummern der Teile sind mit den Nummern der Ersatzteilliste TK 248 identisch. TK 246 und TK 248 sind auf 110/220 V umschaltbar. TK 222, TK 242, TK 246 U und TK 248 U sind auf 110/120/220/240 V umschaltbar. Für den Umbau auf 60 Hz Betrieb ist der Umbausatz 129 erforderlich. Den Geräten der Ausführung U ist eine Riemenscheibe (mit kleinerem Durchmesser) für 60 Hz Betrieb beigefügt. Die Sechskantschraube und die Spannzange aus der 50 Hz Riemenscheibe sind beim Umbau zu verwenden.

Werden lackgesicherte Schrauben gelöst, so sind diese nachher unbedingt wieder zu sichern.


Alle Greifringe sind, soweit nicht anders angegeben, mit 0,1...0,2 mm Spiel aufzusetzen.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit des mechanischen Teiles bei. Die Reinigung von Gummi erfolgt mit Reinigungsmittel 10007 (Testbenzin). Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist dabei zu beachten: Nur Polystyrol auf Polystyrol kann mit Lösungsmitteln (Methylenchlorid oder Benzol) geklebt werden. Unterschiedliche Kunststoffe, Metall auf Kunststoff und Metalle untereinander müssen mit Haftkleber (A 206 Firma Akemi) geklebt werden.

Näher bezeichnete Hilfswerkzeuge, einen Schmiermittelsatz und Federwaagen bzw. Kontaktoren können vom GRUNDIG Zentralkundendienst oder den GRUNDIG Niederlassungen bezogen werden.


Ausbau und Einbau

Abb. 1 Abdeckplatte abnehmen




Knebel (156) und (161) sowie Knöpfe (162) und (163) abziehen. Beim Einbau Scheiben oder Filzplättchen wieder unterlegen! 5 Kreuzschlitzschrauben (159) herausdrehen.

Abb. 2 Boden abnehmen



4 Schrauben (165) herausdrehen.

Abb. 3 Ausbau der Druckplatten



3 Schrauben (s) herausdrehen. Beim Aus- und Einklappen der Verstärkerdruckplatte müssen die Laufwerktesten ausgerastet sein und der Geschwindigkeitsschalter muß auf 9,5 m/s stehen.

Ausbau der Buchsenplatte durch Herausdrehen von zwei Schrauben im Buchsenfach (ohne Abbildung) und der Schraube an der Lötöse. Die Lötöse an der Abschirmung der Buchsenplatte ist die Verbindung zwischen Minus und Chassis.

Antrieb

Von der Motorkupplung (62) gibt es zwei Ausführungen. Altere Ausf. oben mit einer Scheibe und zwei Schrauben, neuere Ausf. oben mit einer Sechskantschraube (Spannzangenbefestigung). Die Oberkante der Motorkupplung muß bei der alten Ausführung 30...30,5 mm über der Montageplatte stehen, bei der neuen Ausführung 29,5... 30 mm.

Nach Auswechseln des Motors ist die Bandgeschwindigkeit mittels Tonschwankungsmesser Woelke ME 101 zu kontrollieren. Vor dem Messen muß das Gerät ca. 10 Minuten eingelaufen sein. Die Bandgeschwindigkeit bei 9,5 und 19 cm/s, am Bandanfang oder Bandende gemessen, darf maximal \pm 1% abweichen; in Bandmitte max. \pm 0,7%. Die Motorkupplung (62) gibt es in drei Größen:

5148-696 Index 01 (kleinste) Kennzeichnung: roter Punkt Index 02 (mittlere) ohne Kennzeichnung


Index 03 (größte) Kennzeichnung: grüner Punkt Ist die Bandgeschwindigkeit zu hoch, so ist die nächstkleinere Motorkupplung einzubauen (Index 02 bzw. 01). Ist die Bandgeschwindigkeit zu gering, so ist die nächstgrößere Motorkupplung einzubauen (Index 02 bzw. 03). Die Abstufung der Motorkupplungen untereinander beträgt 1°/o.

Abb. 4

Falls kein geeignetes Meßgerät vorhanden ist, kann die Bandgeschwindigkeit auch mittels Meßstrecke kontrolliert werden. Dazu werden 19,05 m bzw. 9,525 m Bandes genau abgemessen und zur exakten Begrenzung zwischen Vorspannbänder in die Mitte eines Bandes eingefügt. Entsprechend der Bandgeschwindigkeit muß die Meßstrecke dann genau in 100 Sekunden durchlaufen. Durch Anbringen je einer Marke von rund 19 cm bzw. 9,5 cm vor und nach der Endmarkierung erhält man die beiden Abschnitte um welche die Meßstrecke bei ± 1% Toleranz schnell oder langsamer durchlaufen darf.


Der Riemen (102) muß bei beiden Geschwindigkeiten f laufen, ohne an den Umschaltgabeln zu streifen. Stre der Riemen bei 9,5 cm/s, so ist am Fuß der Schaltgaben (103) zu biegen. Streift der Riemen bei 19 cm/s, so ist die Auflaufstelle am Kurvenblock (91) zu biegen und die Madenschraube (a) nachzustellen. Beim Umschalten zwischen beiden Bandgeschwindigkeiten muß der Riemen einwandfrei umspringen. Um dies zu erreichen, darf auch an einem der Gabelenden gebogen werden. Die beste Beurteilung ist möglich, wenn die Motorkupplung (62) von Hand durchgedreht wird.

Der Riemen (102) muß bei beiden Bandgeschwindigkeiten in Stellung Start am Vorlaufrad (69) laufen ohne zu springen. Nachstellbar mit Exzenterschlüssel 5999-035, nach Lösen der Schraube (b).



Zum Auswechseln des Riemens ist wie folgt vorzugehen: Andruckband (84) aushängen, Kopfbrücke (c) abnehmen. Olfangscheibe der Tonwelle abziehen und Sicherungsbügel abschrauben. Neuen Riemen durch die Tonwellenöffnung in Richtung Vorlaufrad (69) ziehen. Ablaufende Seite des Riemens unter dem Fuß der Schaltgabel (103) durchführen und in den Schlitz des Gabelendes unter der Zwischenplatte (d) einhängen (Der besseren Übersicht wegen, ist im Bild 6 die Zwischenplatte (d) ausgeschnitten). Ziehende Seite des Riemens um das Vorlaufrad (69) legen und in den Schlitz des Gabelendes an der Motorkupplung (62) einhängen. Bandgeschwindigkeitsschalter auf 9,5 cm/s stellen und Schwungscheibe (73) im Gegenuhrzeigersinn drehen, der Riemen fädelt sich dadurch selbsttätig auf. Beim Montieren des Sicherungsbügels ist darauf zu achten, daß die Tonwelle nicht streift; deshalb Schraube erst festziehen, nachdem die Kopfbrücke (c) wieder montiert ist. Abstand der Ölfangscheibe zum oberen Lager 0,5 . . . 1 mm. Bestellnummer des Antriebsriemens: 7881-756.

Abb. 5 und 6 Riemenwechsel



Fühlhebel

Nachdem das Gerät von Start auf Halt geschaltet wurde, müssen die Schneiden der Fühlhebel (63) und (65) und der Zwischenplatte (d) übereinstimmen.

Nachstellbar an den Seilwinkeln (e) und (f).

Sollte das Gerät noch mit Seilwinkeln ausgerüstet sein, die nicht der Abbildung entsprechen, so siehe unter **Anderungen**, insbesondere wenn das Gerät wegen Gleichlaufschwankungen beanstandet wird.

Bestellnummer der Bremsseile (101): 5148-329. Auf der rechten Seite kann auch noch die ältere (längere) Ausführung 5148-655 notwendig sein, wenn dort ein Seilwinkel älterer Bauart ist.

Vorlaufkupplung (68)


Das Aufwickelmoment am rechten Spulenträger muß bei Start 9,5 cm/s 200...230 pcm betragen. Dies entspricht einem Bandzug von 23...28 p bei voller Spule $18 \, \phi$. Die Kupplung sitzt innerhalb des Vorlaufrades (69) und ist mit der Schraube (g) nachstellbar.

Vom Vorlaufrad (69) gibt es zwei Ausführungen. Bei der älteren Ausführung ist die Schraube (g) zu lösen und zu verschieben (Abb. 7). Schraube nach außen = größeres Moment, Schraube nach innen = kleineres Moment. Bei der neueren Ausführung ist die Schraube (g) ein Exzenter (Abb. 8).

Zum Ausbau des Vorlaufrades (69) ist der Greifring abzunehmen; beim Hochziehen ist in die Bohrung anstelle der Achse ein Stift 3 ϕ nachzuschieben, damit die Seilscheibe nicht herausfällt.

Bestellnummer des Kupplungsseiles (70 a): 5148-679. Nach Einbau eines neuen Kupplungsseiles muß dieses leicht mit Silikonöl geölt werden.

Abb. 7 und 8 Aufbau der Vorlaufkupplungen








Abb. 9

Bandlauf

Die Kontrolle des Bandlaufes erfolgt bei 9,5 cm/s mit Duoband in Bandmitte, ohne Andruckband (84). Zuerst sind ca. 30 m Band im Rücklauf auf die linke Spule zu spulen. Das Band muß dann bei Start schlaufenfrei über die Tonwelle sowie mittig durch die beiden Führungsbolzen links und rechts der Tonwelle laufen.

Nachstellbar mit Justierschlüssel 5999-035 nach Lösen der Schrauben (i). Zwischen dem Pilz auf der Blattfeder (116) und der Tonwelle muß bei horizontalem Betrieb \leq 0,15 mm Abstand sein.

Nachstellbar durch Biegen der Blattfeder (116).

Pause

Bei Start und nicht gedrückter Pausetaste muß am Meßpunkt $\bigcirc 0,3\dots 0,4$ mm Abstand sein. Bei gedrückter Starttaste muß die Andruckrolle (80) von der Tonwelle $\ge 0,2$ mm parallel abheben. Zur Kontrolle der Pausefunktion wird links eine Spule 18 ϕ und rechts eine Leerspule 13 ϕ aufgelegt und nur wenige Windungen Bandes um die Leerspule gewickelt.

In Stellung Start muß diese Spulenkombination bei Drükken der Pausetaste sicher abgebremst werden.

Korrektur durch Biegen an der Sollbiegestelle des Stophebels (74), die bei gedrückter Pausetaste in dem Loch der Zwischenplatte (d) zugänglich ist. Es ist aber darauf zu achten, daß bei nicht gedrückter Pausetaste und Drücken des linken Fühlhebels (63) gegen die Zwischenplatte (d), zwischen Fühlhebel und Stabfeder (94) 0,05...0, 3 mm Abstand ist.

Pausemagnet (121)

(in TK 248 eingebaut, übrige Geräte nachrüstbar) Bei gelöstem Anker darf der Stophebel (74) nicht von seinem Anschlag (I) abheben.

Nachstellbar nach Lösen der Schraube (m).

Bei Betätigung des Pausemagnets muß die gleiche Spulenkombination wie oben genau so sicher anhalten.


Spulenträger (96)


Die Spulenträger sind so montiert, daß das Band mittig in die Spulen einläuft. Höhenkorrektur durch Unterlegen von Scheiben bei (o).

Die Seilscheiben sind mit ihrer Unterkante 3 mm über der Grundplatte befestigt. Korrektur nach Lösen der Spannschraube (p).

Sollte das Gerät noch mit Seilscheiben ausgerüstet sein, die zur Befestigung seitlich eine Schraube tragen, so siehe unter **Änderungen**, insbesondere wenn das Gerät wegen Gleichlaufschwankungen beanstandet wird.

Abb. 10 Aufbau der Spulenträger





Markierungen

Abb. 11

Abschaltmagnet (128)

(Nach Ausklappen der Druckplatte zugänglich)

Bei angezogenem Anker müssen die drei Lauffunktionstasten sicher ausgelöst werden.

Nachstellbar mittels Exzenterschlüssel 5999-035, nach Lösen der Schrauben (q).

AW-Schiebeschalter

Bei eingerasteter Aufnahme- und Starttaste, bei TK 246 und TK 248 in Stellung Stereo, muß der Zeiger des Schiebeschalters bzw. die Zeiger beider Schiebeschalter an den Markierungen der Druckplatte stehen.

Nachstellbar an den Stellschrauben (r) nach Lösen der Kontermuttern. Bei ausgerasteter Aufnahmetaste ist zwischen den Stellschrauben und Schiebern ein Mindestabstand von 0,1 mm einzuhalten.

Federsätze

(Lageplan siehe Schaltbilder)

Nachfolgende Federsätze sind jeweils durch Biegen an ihren Befestigungswinkeln nachstellbar.

sw1 (TK 222/242) bzw. sw1, sw2 (TK 246/248)

Bei eingerasteter Starttaste müssen die Arbeitsgegenfedern sichtbar von ihren Stützblechen abheben.

s2 (TK 222/242) bzw. sp1, sp2 (TK 246/248)

Bei ausgelösten Tasten (Stop) müssen die Arbeitsgegenfedern sichtbar von ihren Stützblechen abheben.

Bei eingerasteter Aufnahmetaste muß die Arbeitsgegenfeder sichtbar von ihrem Stützblech abheben.

s1 (Lage: unterhalb der Starttaste)

Bei ausgelösten Tasten, bzw. bei eingerasteter Start- und Pausetaste muß der Kontakt ≥ 0,3 mm öffnen. Der Kontakt entfällt neuerdings.

Die übrigen Federsätze konnten so aufgebaut bzw. angeordnet werden, daß Justieren nicht erforderlich ist.

Änderungen

a) mechanisch

Die neue Motorkupplung mit Spannzangenbefestigung wurde eingeführt, weil sich die alte Ausführung im Einzelfall löste. Beim Austausch ist auf jeden Fall die Bandgeschwindigkeit zu kontrollieren.

Die Stabfeder, welche bei eingerasteter Pausetaste gegen den linken Fühlhebel drückt, wurde verstärkt, um die Funktionssicherheit zu erhöhen bei

TK 222 ab Nr. 10011 TK 242 ab Nr. 10013 TK 246 ab Nr. 20501 TK 248 ab Nr. 30275

Um die Möglichkeit des Einschleifens zu vermeiden und dadurch die Lebensdauer der Vorlaufkupplung zu erhöhen, wurde das Ölen der Seile mit Silikonöl eingeführt

bei TK 222 und TK 242 ab Anlauf

bei TK 246 ab Nr. 10900 bei TK 248 ab Nr. 11500

An den Führungspunkten der Vor- und Rücklaufschieber wurden die Hartpapierscheiben durch verzinkte Stahlscheiben abgelöst.

Bestellnummer 5148-664 Index 01

Die Scheiben sollten grundsätzlich ausgetauscht werden. Zwischen Scheiben und Schieber ist leicht mit Vaseline zu schmieren.

Um den Gleichlauf generell zu verbessern, wurden zwei grundlegende Änderungen eingeführt.

- Die Umschlingung an den Seilscheiben wurde auf 330° verringert und
- die Verbindung des Seiles mit dem Fühlhebel wurde federnd gemacht.

Verbunden damit ist eine Änderung der Seillängen, Materialänderung der Seilscheiben sowie Befestigung mittels Spannzange und Wegfall der Fläche an der Achse des Spulenträgers.

Diese Änderung sollte grundsätzlich durchgeführt werden, nicht nur wenn das Gerät wegen Gleichlauffehlers beanstandet wird. Es braucht nur die linke Seite umgebaut zu werden. Folgendes Material wird dazu benötigt:

 Seilscheibe
 5148-327

 Seilwinkel
 5148-328

 Seil
 5148-329

 Spulenträger-Oberteil
 5148-653.01

 Fühlhebel
 5148-637

Die neue Seilscheibe, kenntlich an der milchig-weißen Farbe und der Spannzangenbefestigung, ist auch der rechten Seite zu empfehlen, wenn mit der seitlichen Schraube kein ausreichender Halt erzielt wird. Allerdings sollte dann gleichzeitig das Spulenträger-Oberteil ausgetauscht werden, weil die Spannzange nur auf der vollen Achse der geänderten Ausführung fest haftet. Der Seilwinkel ist eine Ausführung speziell für nachträglichen Einbau, da wegen fehlender Löcher im Chassis der jetzt gebräuchliche Winkel nicht verwendet werden kann. Das neue Seil ist kürzer. Der neue Fühlhebel hat einen federnden Einhängepunkt für das Seil. Beim Einbau des neuen Fühlhebels sind die Lagerstellen von sichtbaren Fettresten zu säubern. Beim Verlacken des Seilpimpels am Einhängepunkt des Fühlhebels ist darauf zu achten, daß die Feder nicht verklebt. Nach dem Einbau sind Höhe und Spiel des Spulenträgers, Abstand der Seilscheibe und Einstellen des Fühlhebels wie vorher beschrieben zu kontrollieren und ggf. nachzustellen.

b) elektrisch

Wenn nicht anders angegeben, zeigen die Schaltbilder den neuesten Stand.

Bei den Geräten TK 222, TK 246 U und TK 248 U unterlief dem Motorhersteller folgender Fehler. Die aufgestockten Motorwicklungen für 120 V- bzw. 240 V-Betrieb sind zu den übrigen Primärwicklungen gegensinnig gepolt. Dadurch arbeiten diese Geräte nur bei 110 V und 220 V einwandfrei.

Eine größere Anzahl solcher Geräte wurde zurückgeholt und umgebaut (äußeres Kennzeichen: Stempelaufdruck "M" auf der Typenbezeichnung des Kartonaufklebers).

Fehlerfreie Motore tragen einen gelben Punkt auf der Typenbezeichnung. Ist gewährleistet, daß diese Geräte auch künftig nur an 110 V oder 220 V betrieben werden, so brauchen nur die Anschlüsse C und F aus Gründen der Sicherheit abgetrennt zu werden. Müssen diese Geräte für alle vorgesehenen Spannungen betriebsbereit sein, so ist der Motor auszutauschen.

Bei TK 246 wurden in der Aufnahmeentzerrung die Kondensatoren C 135/136 von 470 pF in 560 pF und C 137/138 von 220 pF in 330 pF geändert. Dadurch ergibt sich eine Verbesserung des Frequenzganges über Band. Einführung bei Bedarf möglich.

Bei TK 246 wurde das Klangregelnetzwerk geändert. R 402 56 k Ω in 22 k Ω . R 413 33 k Ω und C 407 3,3 nF neu hinzu. Dadurch wurde die physiologische Lautstärkeregelung korrigiert. Die Änderung ist nicht ohne weiteres einführbar, weil dazu der Leiterdruck geändert wurde.


Bei TK 246 wurde der Transistor T 306 von BC 107 B in BC 183 C und R 336 von 18 Ω in 12 Ω geändert. Dadurch vermindert sich der Endstufenbrumm. Einführung bei Bedarf möglich.

Bei TK 222, TK 242, TK 246 und TK 248 wurde der Kontakt s1 und ein 100 k Ω Widerstand (R 49, R 314, R 315 je nach Gerät) entfallen lassen.


Bei TK 248 wurden im HF-Generator die Widerstände R 320 von 68 k Ω in 33 k Ω , R 321 von 120 Ω in 47 Ω und R 322 von 1 k Ω in 470 Ω geändert. Durch den höheren Basisstrom ist sicheres Arbeiten des Generators auch bei Netzunterspannung in Verbindung mit Transistoren mit niedriger Stromverstärkung gewährleistet. Einführung bei Bedarf möglich.

Bei TK 248 kann es vorkommen, daß der Restbrumm der Endstufe, vor allem bei Kopfhörerbetrieb reklamiert wird. Durch Einfügen eines Siebgliedes aus $10\,\Omega$ 1/8 W und $250\,\mu\text{F}$ 25 V, wie in der Skizze gezeigt in beide Endstufen, kann hier Abhilfe geschaffen werden.

Abb. 12 Endstufe TK 248



Die Geräte TK 222, TK 242, TK 246 und TK 248 zeichnen sich im Allgemeinen durch sehr geringe Fremdspannung aus. Trotzdem kann der Fall eintreten, daß in Stellung Wiedergabe (ohne Band) erhöhtes Rauschen bzw. Brodeln beanstandet wird. In derartigen Fällen sind probeweise die Vorstufentransistoren auszutauschen. Führt dies nicht zum Erfolg, so kann es auch an den Widerständen liegen, die in der Skizze dick ausgezogen sind. Als Ersatz sollten nur Widerstände des Fabrikats Beyschlag (rotbrauner Körper) verwendet werden.



Elektrischer Teil TK 222 / TK 242

Allgemeines

Beide Typen unterscheiden sich wie folgt:

TK 222: Halbspur-Mono

TK 242: Viertelspur-Mono, zusätzlich Spurtasten, Anschlußbuchse für Zusatzverstärker 229 a.

Alle übrigen Funktionen sowie der Verstärkeraufbau sind nahezu identisch, so daß nachfolgende Meßwerte, sofern nicht anders angegeben für beide Gerätetypen zutreffen. Die Kontaktbelegung der einzelnen Anschlußbuchsen ist den entsprechenden Schaltbildern zu entnehmen.

Alle nachfolgend aufgeführten Meßwerte entstammen den Prüfvorschriften für die Fertigung und beziehen sich auf das GRUNDIG-Bezugs und Justierband 9 / Typ 468 (für Aufnahme und Wiedergabe kann der Leerbandteil, bestehend aus HiFi-Band, verwendet werden) sowie auf ein auf 220 V/50 Hz bzw. 110 V/60 Hz (mit 60 Hz Riemenscheibe) gestelltes Gerät.

Die Meßwerte sind, soweit nicht anders angegeben, mit GRUNDIG-Meßgeräten gemessen. Bewertete Fremdspannungen sind mit entsprechenden Filtern (z. B. FO 55) zu messen. Zur Messung der Klirrfaktoren K₃ und k_{tot} bei 333 Hz kann in Verbindung mit RV 55 der Klirrfaktormeßzusatz KMZ 333 verwendet werden. Bei Verwendung des zum Millivoltmeter MV 5 bzw. MV 50 passendem Klirrfaktormeßzusatz KM 5 ist zur Messung des K_{tot} 1 kHz einzuspeisen. Angaben über Meßschaltungen finden Sie vor jedem Absatz. Im Text vorkommende Zahlen oder Buchstaben in () weisen auf entsprechende Positionen im mechanischen Teil hin.


Montage und Einjustieren der Tonköpfe

Beim Auswechseln abgenutzter Köpfe muß sorgfältig auf die mechanische und elektrische Einstellung geachtet werden.

TK 222

Montage

Zum Kopfwechsel ist die Kopfträgerbrücke abzuschrauben. Der Löschkopf ist beim Festschrauben so weit wie möglich nach vorne an seine Anschlagkante zu schieben. Der Aufnahme/Wiedergabekopf und die Abschirmung sind gemeinsam mit 2 Schrauben an der Kopfträgerbrücke befestigt. Zum Ausbau des Kopfes aus der Abschirmung muß auch die Abschirmklappe entfernt werden (Schraube am Boden der Abschirmung). Durch die geringe elastische Verformbarkeit des Kopfbrückenmaterials kann es vorkommen, daß beim elektrischen Justieren das Spannungsmaximum nicht mehr erreicht wird, weil die Justierschraube (n) zu stark angezogen war. In solchen Fällen ist der Justierlappen der Kopfbrücke zurückzubiegen bevor der neue Kopf eingebaut wird.



Einjustieren des Tonkopfes

Senkrechtstellen des Kopfspaltes erfolgt mit Mono-Justierband 462. Vor dem Justiervorgang ist das Band auf dem Gerät einmal vor- und zurückzuspulen. An die Buchse Radio wird wie in **MS 1** ein Millivoltmeter und ein Oszillograf angeschlossen.

Mit der Schraube (n) wird auf maximale Spannung justiert. Die Schraube darf nicht mehr als 6 dB über das Maximum hinaus angezogen werden (siehe Montage: Verformbarkeit des Kopfbrückenmaterials).


TK 242

Montage

Zum Kopfwechsel ist die Kopfträgerplatte abzuschrauben. Der Löschkopf ist beim Festschrauben so weit wie möglich nach vorne an seine Anschlagkante zu schieben.

Der Aufnahme/Wiedergabekopf ist zum Auswechseln mit Taumelplatte und Abschirmung herauszunehmen. Dazu muß die Schlitzmutter (n) für die Neigungseinstellung herausgedreht und die Gegenfeder ausgehängt werden. Der Kopf ist mit zwei Schrauben von unten an der Taumelplatte befestigt. In der Fertigung wird der Kopf nach dem Einbau mit Lehren vorjustiert damit der Spiegel des Kopfes senkrecht steht und der Kopf keine seitliche Neigung aufweist. Beim Service kann die Senkrechtstellung des Kopfspiegels als gegeben angenommen werden. Bei ausgebauter Kopfbrücke ist zu kontrollieren, ob der Kopfspiegel parallel mit dem in der Kopfbrücke eingenieteten Führungsbolzen steht. Eventuelle Korrektur durch Verdrehen einer der beiden Schrauben (h).

Die seitliche Neigung wird nach Augenmaß korrigiert. Endgültiges Einjustieren ist nur mit dem Justierband möglich, wie nachfolgend beschrieben.



Einjustieren des Tonkopfes

Zum Justieren werden zweckmäßig außer dem Röhrenvoltmeter wie MS 1 auch der Oszillograf und Abhörverstärker jeweils an die Buchse "Radio" angeschlossen. Die Umschaltung zwischen beiden Systemen erfolgt mit dem Spurschalter

- 1 2 = oberes System = Spur 1
- 3-4 = unteres System = Spur 2

Zum Höheneinstellen des Hörsprechkopfes wird der erste Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes 464 verwendet (500 Hz Aufzeichnung). Der Kopf wird durch gleichmäßiges Verdrehen der Schrauben (h) so eingestellt, daß beide Systeme annähernd gleiche Spannungen abgeben, der Kopf keine merkliche Neigung aufweisen darf. Zur Senkrechtstellung des Kopfes wird der zweite Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes verwendet (8 kHz Aufzeichnung). Der Kopf ist so einzustellen, daß für beide Systeme der kleinste, gleiche, relative Verlust zum jeweiligen Systemmaximum auftritt. Der dritte Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes dient zur überschlägigen Beurteilung des Wiedergabe-Frequenzganges (1- und 8 kHz-Aufzeichnung wechselnd).

Im Service hat sich nachfolgend beschriebene Arbeitsweise als zweckmäßig erwiesen:

- Viertelspur-Stereo-Justierband auf der zu justieren-1. den Maschine im Schnellauf vor- und zurückspulen.
- Das Höheneinstellen mit Teil 1 des Viertelspur-2. Stereo-Justierbandes ist so vorzunehmen, daß der Kopf während des Justiervorganges stets nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- 2.1 Kopf durch gleichartiges Verdrehen der Schrauben (h) in der Höhe so lange verstellen, bis der abgegebene 500-Hz-Pegel (Frequenz mit Oszillograf und Abhörverstärker kontrollieren!) bei Spur 1-2 und 3 - 4 höchstens 3 dB Unterschied aufweist.
- Genaues Senkrechtstellen der beiden Kopfspalte 3 erfolgt mit dem zweiten Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes.
- Zuerst wird bei 1-2 das obere System des Kopfes 3.1 wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8 kHz-Pegel in dB absolut notiert. (Einstellen mit der Schraube (n) z. B. 55 mV = -23 dB absolut (0 dB absolut entspricht 0,775 V).
- Bei 3 4 gleichfalls auf Maximum justieren und den Maximalpegel in dB absolut notieren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube (n) z. B. 69 mV = -21 dB absolut eine Umdrehung rechts.
- Schraube um die halbe Änderung zurückdrehen 3.3 z. B. eine halbe Umdrehung links.
- Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei 1-2 und 3.4 3 - 4 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber den Maximalpegeln muß für beide Kanäle gleich sein und darf pro System höchstens 2 dB betragen. Z. B. oberes System, Spurschalter 1 - 2:

Maximum nach 3.1	-23 dB
Wert in der Mittelstellung	-25 dB
Pegelverlust	2 dB
unteres System, Spurschalter 3 - 4:	
Maximum nach 3.2	−21 dB
Wert in der Mittelstellung	-23 dB
Pegelverlust	2 dB

- 4. Höheneinstellung nach 2.1 kontrollieren und ggf. (bei Abweichungen von größer als 3 dB) korrigieren.
- 5. Senkrechtstellung nach 3.4 kontrollieren und ggf. korrigieren.
- Wenn erforderlich, sind die beiden Einstellungen 6. nach 3.2 und 3.4 abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

Meßwerte

TK 222

TK 242

Leistungsaufnahme

220 V/50 Hz Wiedergabe, Lautstärkeregler zu

26 W ± 10%

26 W ± 10%

Stromaufnahme (gemessen mit Dreheiseninstrument).

220 V/50 Hz Wiedergabe, Lautstärkeregler zu:

265 mA ± 10%

265 mA ± 10%

Bei den übrigen Spannungswählerstellungen müssen sich die gleichen Werte in Watt ergeben.

Messen der HF-Spannungen

Zum Messen der HF-Spannungen ist ein zum MV-Meter passender kapazitiver Spannungsteiler (Teilerverhältnis 1:1000) zu verwenden. Hiermit können Spannungen in Volt im entsprechenden Millivoltbereich abgelesen werden. Die Vormagnetisierungsfrequenz kann mit ausreichender Genauigkeit mit dem GRUNDIG-Frequenzmesser FM 1 gemessen werden. Vor jeder Messung ist das Gerät mindestens 2 Min. in Stellung Aufnahme zu betreiben.

TK 242

Entsprechend den Farbkennzeichnungen auf den Köpfen bzw. den Kopfsystemen sollen an den jeweiligen Anschlußpunkten (siehe Schaltplan) folgende Spannungen zu messen sein: (die Werte sind nur nach Kopfwechsel einzustellen und können nachträglich zu Frequenzgangkorrektur abgeändert werden)

rot	40 V	22 V
weiß	45 V	26 V
schwarz	50 V	30 V
gelb	55 V	. 34 V
Nachstellbar mit	R 118	C 4 (1 - 2)
		C 5 (3 - 4)

Die Spannung am jeweiligen Löschkopfsystem beträgt mindestens 33 V

Der Spannungsabfall an einem in der kalten Kopfleitung eingefügten 0,1 Ω Widerstand gemessen muß mindestens betragen. 12 mV 16,5 mV

Die Vormagnetisierungsfrequenz, gemessen mit FM 1 be-65 . . . 73 kHz 65 . . . 73 kHz

Messen über Band

Alle Messungen sind mit dem GRUNDIG-Bezugs- und Justierband 9 Typ 468 durchzuführen. Für Aufnahme und anschließende Wiedergabe steht der Leerbandteil zur Ver-

Überprüfung des Wiedergabeverstärkers mit dem Pegeltonteil und dem Frequenzgangteil des Bezugsbandes. Messung der Ausgangsspannung an der Buchse "Radio" nach MS 1.

Pegeltonteil:

Die Wiedergabespannung des Pegeltonteils muß mindestens 500 mV betragen (TK 242 bei beiden Spuren)

Frequenzgangteil:

Die Ausgangsspannungen der Frequenzen 40 Hz und 12,5 kHz sollen gleich der Frequenz 1 kHz sein.

Nachstellbar:

40 Hz

R 54


12,5 kHz

R 41

(bei TK 242 ist der günstigste Mittelwert zwischen beiden Spuren, bezogen auf 1 kHz einzustellen).

Kann der Wert bei 12,5 kHz nicht eingestellt werden, so sind -2 dB Abweichung zugelassen.

Die Wiedergabespannungen der übrigen Frequenzen des Frequenzgangteils sollen innerhalb des Toleranzfeldes nach DIN 45 500 liegen.



Eigenaufnahme und Wiedergabe

Die Aufnahme wird bei Pegelregler voll auf Aufnahmewählschalter MANUAL durchgeführt.

Einspeisen nach MS 2 bei Aufnahme messen der Wiedergabespannung nach MS 1

Vollpegel:

Die Eingangsspannung wird bei 333 Hz so eingestellt, daß der Zeiger des Instrumentes die rote Marke 70 gerade berührt.

Die Eingangsspannung beträgt dann:

(53,5 . . . 67,5 mV) (67 . . . 84 mV)

19 cm/s

Die Ausgangsspannung der vorhergehenden Aufnahme darf bei Wiedergabe einen Klirrfaktor K₃ von

3,5 - 4% 3,5 - 4%

ergeben. (TK 242 dieser Wert gilt für das System mit dem höheren K₃ Wert) Die Ausgangsspannung muß mindestens (TK 242 bei beiden Kopfsystemen) betragen

820 mV 980 mV

Werden diese Werte nicht erreicht, so ist die Kopfstromeinstellung und Instrumenteinstellung zu überprüfen.

Frequenzgang über Band:

Einspeisen und Messen der Ausgangsspannung wie bei Vollpegelmessung.

Die konstante Eingangsspannung beträgt ca.

(20 dB unter Vollpegel)

6 mV

7,5 m\

für die Meßfrequenzen 40 Hz, 333 Hz, 1 kHz, 8 kHz und 12,5 kHz.

Der Frequenzgang dieser Aufzeichnung darf vom Frequenzgang des Frequenzgangteiles (Bezugsband 9) um \max . \pm 1 dB abweichen.

Bei zu großen Abweichungen bei 12,5 kHz ist die Vormagnetisierungsspannung so zu ändern, und die Messung zu wiederholen, daß o.g. Forderung erfüllt wird. Zu geringer 12,5 kHz-Pegel = weniger HF, zu hoher 12,5 kHz-Pegel = mehr HF. Die HF-Spannung sollte dabei um nicht mehr als 6 V von der nach Farbpunkt eingestellten Spannung abweichen, sie sollte nicht kleiner als

38 V

20 V sein.

(Siehe: HF-Messung)

Nachfolgende Messungen müssen nur dann durchgeführt werden, wenn die Messungen über Band zu keinem befriedigenden Ergebnis führen:

Aufnahmekanal

HF-Generator durch Kurzschließen des Löschkopfes abschalten.

Aufnahme und Starttaste gedrückt, Aufnahmewählschalter auf MANUAL, Pegelregler auf, Platteregler zu, Klangwaage mitte, Lautstärkeregler zu.

(TK 242: Kopfstrommessung bei 1 - 2 bzw. 3 - 4 durchführen) Einspeisen bei Aufnahme nach **MS 1.** Messen der Ausgangsspannung nach **MS 3** an M 2, Kopfstrommessung nach **MS 4** als Spannungsabfall am $100~\Omega$ Meßwiderstand in der kalten Kopfleitung.

Empfindlichkeit und Instrument:

Die Eingangsspannung (f = 1 kHz) wird so eingestellt, daß die Ausgangsspannung (MS 3)

6 V

6 V beträgt.

Die Eingangsspannung beträgt dann:

(53,5 . . . 67,5 mV)

(67 . . . 84 mV)

Der Kopfstrom nach MS 4 beträgt

9 mV/100 Ω

6 mV/100 Ω

nachstellbar mit R 13

(bei beiden Systemen R 13

Bei dieser Eingangsspannung (6 V an MP 2, nach **MS 2**), muß der Zeiger des Instrumentes auf Marke 70 zeigen.

Nachstellbar mit R 77

R

bei nicht kurzgeschlossenem HF-Generator.

Frequenzgang:

Die Eingangsspannung wird so eingestellt, daß bei der Frequenz 1 kHz der Kopfstrom als Spannungsabfall an 100Ω (MS 4) 0,9 mV 0,6 mV beträgt.

Die Eingangsspannung beträgt dann:

9,5 cm/s (5,3...6,7 mV)


(5,8 . . . 7,3 mV)

(6,7 . . . 8,4 mV)


nV) (7,1 . . . 9,0 mV)

und wird für alle Frequenzen konstant gehalten.

Die Kopfströme der übrigen Frequenzen können Sie mit einer Toleranz $\pm\,1\,$ dB aus nachfolgenden Frequenzgangskurven entnehmen.



TK 222 - Aufnahmefrequenzgang



TK 242 Aufnahmefrequenzgang Fremdspannung:

Die Fremdspannung, gemessen nach **MS 3** darf bei offenem Radio-Eingang (Leerstecker) gemessen mit FO 55/ Kurve 2 Spitzenwert bzw. MV 5 + KM 5/Filtertaste gedrückt

9,5 cm/s

220 mV

180 mV

19 cm/s 150 mV

120 mV

nicht überschreiten

bei nicht kurzgeschlossener HF darf bei 19 cm/s die HF-Spannung nach MS 3 maximal

 300 mV/_{eff}

 150 mV/_{eff}

betragen.

Aufnahme-Automatic

(Werte gelten für beide Gerätetypen)

Aufnahmewählschalter auf "Automatik-Musik", Geschwindigkeit auf 9,5 cm/s; Aufnahmetaste und Starttaste gedrückt, Klangwaage Mitte, Lautstärkeregler zu.

Arbeitspunkt des FET (T 13):

Z und Y auf der Druckplatte kurzschließen, zwischen D (+) und S (-) des FET (13) ist eine Spannung von 0,8 V eingestellt. Nachstellbar mit R 62.

Regelschwelle:

Einspeisen nach MS 5 an der Mikrobuchse, bei 333 Hz oder 1 kHz und einer Eingangsspannung von

10 mV

muß am Meßpunkt "MP 2" nach MS 3 6 V zu messen sein. Einstellbar mit R 64.

Wird versehentlich ein zu geringer Wert eingestellt, so ist R 64 auf kleinsten Widerstandswert (linker Anschlag) zu stellen, bis die Spannung nach MS 3 über den Sollwert ansteigt und die Einstellung zu wiederholen.

Wird Ue um 20 dB erhöht auf 100 mV so muß die Ausgangsspannung nach **MS 3** 6 V + 1 dB $(6 \dots 6,75 \text{ V})$ betragen.

Bei gleicher Eingangsspannung und f = 12,5 kHz darf sich die Ausgangsspannung ebenfalls nicht ändern (6 V + 1 dB).

Anstiegszeit:

Automatik-Musik:

Eingangspannung bei 333 Hz auf 30 mV stellen, danach um -10 dB auf 9,5 mV reduzieren und die Zeit messen, in der die Ausgangsspannung um 3 dB ansteigt. Sie muß mindestens 22 sec betragen.

Automatik-Sprache:

Unter den gleichen Meßbedingungen wie bei Automatik-Musik beträgt hier die Anstiegszeit mindestens 4 sec. (1/4 ... 1/5 der bei Automatik-Musik gemessenen Zeit).

Nachbemerkung:

Die Ausgangspannung kann zur Überprüfung auch am Lautsprecher-Ausgang gemessen werden, (MS 6) jedoch darf der Lautstärkeregler während des Meßvorganges nicht verstellt werden.

Der Lautstärkeregler ist so einzustellen, daß bei 30 mV Eingangsspannung der Zeiger auf 0 dB in einem beliebigen Bereich (z. B. 3 V) zeigt. Beim Umschalten auf —10 dB (9,5 mV Eingangsspannung) sinkt zuerst die Ausgangsspannung ebenfalls um —10 dB, also braucht man nur die Zeit zu messen, die vom Umschaltmoment bis zum Erreichen der —7 dB-Marke vergeht.

Einen Vorschlag zum Selbstbau eines 10 dB-Spannungsteilers finden Sie auf Seite 11.

Bei Defekt einer Diode (D 1 oder D 2) sind beide Dioden zu wechseln, da nur Dioden mit gleichen Kennbuchstaben verwendet werden dürfen.

TK 222

TK 242

Wiedergabekanal

Einspeisen nach MS 7, messen der Ausgangsspannung nach MS 1.

Lautstärkeregler zu, Platteregler zu, Klangwaage Mitte, Starttaste gedrückt, Geschwindigkeit nach Angabe.

(TK 242: Spurtaste 1 - 2 oder 3 - 4 gedrückt, je nach Einspeisung).

Vor allen Messungen muß die Überprüfung "Aufnahme-Automatik" erfolgt sein.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung nach MS 7 wird bei $f=1\,kHz$ so eingestellt, daß die Ausgangsspannung

100 mV

100 mV

beträgt.

Die Eingangsspannung beträgt

bei 9,5 cm/s bei 19 cm/s 55 . . . 70 mV 60 . . . 75 mV 28,5 . . . 36 mV 34,8 . . . 43,7 mV

Eingangsspannung notieren!

Frequenzgang:

Zur Messung des Frequenzganges wird oben genannte Eingangsspannung konstant gehalten. Das Einstellen der Frequenzgangregler erfolgt bei 9,5 cm/s, ist vorläufig und kann noch bei Messung über Band geändert werden. Endgültiges Einstellen der Frequenzgangregler erfolgt bei Bezugsbandwiedergabe (siehe Messung über Band, Frequenzgangteil).

TK 222


TK 242

Die Ausgangsspannungen dürfen von den nachfolgenden Frequenzgangkurven um


± 1,5 dB

± 1 dB abweichen.

(Ausnahme: Einstellwerte bei 9,5 cm/s)



TK 222 Wiedergabefrequenzgang



TK 242 Wiedergabefrequenzgang

Fremdspannung:

Die Fremdspannung gemessen mit RV 55 und F 02/Kurve 2 (MS 1). Spitzenwert darf bei beiden Geschwindigkeiten max. 2,7 mV 3 mV betragen.

Endstufe

bei Wiedergabe: (Werte gelten, soweit nicht ander angegeben, für beide Gerätetypen) Einspeisen nach MS 8, Messen der Ausgangsspannung nach MS 6. Geschwindigkeit 9,5 cm/s, Lautstärkeregler voll auf, Klangwaage Mitte, Starttaste gedrückt.

Empfindlicheit:

Die Eingangsspannung nach **MS 8** wird bei 333 Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung nach **MS 6** 3,7 V beträgt


Der Klirrfaktor Ktot darf max. 10% betragen.

Die Eingangsspannung beträgt dann 1,16 . . . 1,46 V.

Frequenzgang:


Zum Messen des Frequenzganges wird die Eingangsspannung so eingestellt, daß bei $f=1\,\text{kHz}$ die Ausgangsspannung 1000 mV beträgt und für alle Frequenzen konstant gehalten.

Die Ausgangsspannungen der übrigen Frequenzen sowie die jeweilige Stellung der Klangwaage können Sie aus nachfolgender Frequenzgangskurve entnehmen. (Toleranz \pm 2 dB)



Endstufen-Frequenzgang Wiedergabe

Wird bei gleicher Eingangsspannung und bei Klangwaage mitte der Lautstärkeregler so verstellt, daß die Ausgangsspannung bei 1 kHz 10 mV beträgt, so müssen die Ausgangsspannungen der übrigen Frequenzen nachfolgender Frequenzkurve entsprechen (Tol. \pm 2 dB).



Endstufen-Frequenzgang Wiedergabe LSR = - 40 dB

TK 222

TK 242

Fremdspannung:

Bei 19 cm/s darf die Fremdspannung gemessen nach **MS 6** mit FO 55/Kurve 2 höchstens (Spitzenwert)

Lautstärkeregier zu/Klangwaage Mitte

25 mV

32 mV

Lautstärkeregler zu/Klangwaage Mitte

2 mV

2 mV betragen.

Frequenzgang über Endstufe bei Aufnahme:

Aufnahmewählschalter auf MANUAL, Lautstärkeregler und Pegelregler auf, Klangwaage mitte.

Einspeisen nach **MS 2** an die Buchse "Radio", Messen der Ausgangsspannung nach **MS 6.**

Die Eingangsspannung wird bei $f=1\,\mathrm{kHz}$ so eingestellt, daß die Ausgangsspannung

1000 mV

1000 mV


erreicht wird.

Die Eingangsspannung beträgt dann


3,2 . . . 4,5 mV

4,5 . . . 5,5 mV

und wird für die übrigen Frequenzen konstant gehalten. Die Ausgangsspannungen der übrigen Frequenzen können Sie aus den nachfolgenden Frequenzkurven entnehmen (Toleranz ± 2 dB).



Endstufen-Frequenzgang Aufnahme TK 222



Endstufen-Frequenzgang Aufnahme TK 242


10-dB-Spannungsteiler

Zum Messen der Anstiegszeit der Automatik an Netztonbandgeräten ist die Eingangsspannung momentan um 10 dB zu senken. Dies ist durch Umschalten des Ausgangswählspannungsschalters des Tongenerators nicht möglich, da dieser nur 20-dB-Schaltstufen besitzt. Hierfür kann man mit einfachen Mitteln ein 10-dB-Umschaltkästchen selbst bauen.

Benötigt werden:

- 1 Einstellregler ca. 10 k Ω
- 1 Umschalter
- 1 Kästchen (Abschirmbecher etc.)
- 4 Anschlußbuchsen für Bananenstecker.

Der Schaltungsaufbau zeigt nachfolgendes Schaltbild



Nach Aufbau der Schaltung erfolgt die Einstellung des Spannungsteilers. Die Eingangsspannung ist so einzustellen, daß der Zeiger des Millivoltmeters in einem beliebigen Bereich auf 0 dB zeigt, Umschalten des Spannungsteilers auf —10 dB und Einstellregler so einstellen, daß der Zeiger auf —10 dB zeigt. Einstellung durch Umschalten kontrollieren.

Der Widerstandswert wurde so gewählt, daß 1.) der Tongenerator nicht belastet wird und 2.) der Spannungsteiler selbst nicht durch den Eingangswiderstand des Tonbandgerätes belastet wird (bei direktem Einspeisen oder bei Einspeisen über Längswiderstand).

TK 246 / TK 248

Allgemeines

Beide Gerätetypen sind Viertelspur-Stereo-Geräte und unterscheiden sich wie folgt:

TK 246:

Nur eine Endstufe; Stereowiedergabe über Stereoverstärker möglich.

TK 248:

Zwei Endstufen; getrennter Aufnahme- und Wiedergabeknopf; Synchro-, Multiplayback und Echoaufnahmen möglich, bei Monoaufnahmen Hinterbandkontrolle möglich.

Da der Verstärkeraufbau bei beiden Typen Unterschiede aufweist, werden nachfolgend die Meßwerte getrennt aufgeführt. Die Kontaktbelegung der einzelnen Buchsen sind den entsprechenden Schaltbildern zu entnehmen. Weiter gelten auch für diese Gerätetypen die Angaben wie unter in "Allgemeines" des elektrischen Teils TK 222/242 beschrieben.

TK 246

Montage und Einjustieren der Tonköpfe

Siehe TK 242, das Umschalten zwischen den beiden Spuren erfolgt jedoch mit dem in MS 9 eingefügten Umschalter. Außerdem sind beide Kanäle mit R 185 auf gleiche Verstärkung einzustellen.

Meßwerte

Leistungsaufnahme: 220 V 50 Hz, Wiedergabe, Lautstärkeregler zu: 28 Watt \pm 10 %.

Stromaufnahme: 220 V 50 Hz, Wiedergabe, Lautstärkeregier zu: 270 mA \pm 10 %.

Messen der HF-Spannungen

Zum Messen der HF-Spannungen ist ein zum mV-Meter passender kapazitiver Spannungsteiler (Teilerverhältnis 1:1000) zu verwenden. Hiermit können Spannungen in Volt im entsprechenden Millivoltbereich abgelesen werden. Die Vormagnetisierungsfrequenz kann mit ausreichender Genauigkeit mit dem GRUNDIG Frequenzmesser FM 1 gemessen werden. Vor jeder Messung ist das Gerät mindestens 2 Minuten in Stellung Stereo-Aufnahme zu betreiben. Entsprechend den Farbkennzeichnungen auf den Köpfen bzw. auf den Kopfsystemen sollen an den jeweiligen Anschlußpunkten (siehe Schaltplan) folgende Spannungen zu messen sein (die Werte sind nur nach Kopfwechsel einzustellen und können nachträglich zur Frequenzkorrektur abgeändert werden):

rot 22 V weiß 26 V schwarz 30 V gelb 34 V

nachstellbar mit C 139 (1 - 2) und C 140 (3 - 4)

Die Spannung an den beiden bei Stereobetrieb in Serie geschalteten Löschkopfsystemen beträgt mindestens 25 V. Wird diese Spannung nicht erreicht, so muß bei einer Strommessung an 0,1 Ω in der kalten Löschkopfleitung ein Strom von min, 150 mA erzielt werden.

Die Vormagnetisierungsfrequenz, gemessen mit FM 1 beträgt 65...73 kHz

Messen über Band:

Alle Messungen sind mit dem GRUNDIG Bezugs- und Justierband 9 Typ 468 durchzuführen, Für Aufnahme und anschließende Wiedergabe steht der Leerbandteil zur Verfügung. Überprüfung des Wiedergabeverstärkers mit dem Pegeltonteil und des Frequenzgangteils des Bezugsbandes.

Messen der Ausgangsspannung an der Buchse "Radio" nach MS 9.

Das Umschalten zwischen den beiden Spuren erfolgt mit dem in **MS 9** eingefügten Umschalter.

Pegeltonteil:

Die Wiedergabespannung des Pegeltonteils muß mindestens 500 mV betragen (bei beiden Spuren).

Frequenzgangteil:


Die Ausgangsspannungen der Frequenzen 40 Hz und 12,5 kHz sollen gleich der Frequenz 1 kHz sein.

Nachstellbar:

40 Hz R 171 (1 - 2) R 172 (3 - 4) 12,5 kHz R 163 (1 - 2) R 164 (3 - 4)

Ist genaues Einstellen nicht möglich, so ist eine Toleranz von $\pm\,1\,dB$ zugelassen.

Die Wiedergabespannung der Frequenz 1 kHz muß bei beiden Spuren gleich sein. Mit dem Einstellregler R 185 kann die Wiedergabespannung der Spur (1 - 2) an die der Spur (3 - 4) angeglichen werden. Die Wiedergabespannungen der übrigen Frequenzen des Frequenzgangteils sollen innerhalb des Toleranzfeldes nach DIN 45 500 liegen.



Eigenaufnahme und Wiedergabe

Die Aufnahme wird bei Pegelregler voll auf, Aufnahmewählschalter auf MANUAL sowie bei gedrückter Stereotaste durchgeführt.

Die Einspeisung erfolgt nach **MS 10**, bei Aufnahme, Messen der Wiedergabespannung nach **MS 9**.

Volipegel:

Die Eingangsspannung wird bei 333 Hz so eingestellt, daß der Zeiger des Instrumentes die Marke 70 gerade berührt. berührt. Die Eingangsspannung beträgt dann:

 $62 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB}$ (55... 69,5 mV)

Die Wiedergabespannung dieser Aufzeichnung muß mindestens 870 mV betragen, wobei der Klirrfaktor k_3 zwischen 3,5...4% liegen muß. Bei Überschreiten des Klirrfaktors ist der Kopfstrom (siehe Empfindlichkeit) durch Verdrehen des

Einstellregler R 181 (1 - 2) bzw. R 182 (3 - 4)

zu reduzieren, bei Unterschreitung entsprechend zu erhöhen und die Messung zu wiederholen.

Frequenzgang über Band:

Einspeisen und Messen der Ausgangsspannung wie bei Vollpegelmessung. Die Eingangsspannung beträgt 6,2 mV \pm 1 dB (20 dB unter Vollpegel) für die Meßfrequenz 40 Hz, 333 Hz, 1 kHz, 8 kHz und 12,5 kHz. Der Frequenzgang dieser Aufzeichnung darf vom Frequenzgang des Frequenzgangteiles (Bezugsband 9) um max \pm 1 dB abweichen.

Frequenzgang des Frequenzgangteiles (Bezugsband 9) um $max. \pm 1 dB$ abweichen.

Sind die Abweichungen bei 12,5 kHz zu groß, so ist die Vormagnetisierungsspannung zu ändern und das Messen

Zu geringer 12,5 kHz Pegel = weniger HF, zu hoher 12,5 kHz Pegel = mehr HF.

Fremdspannungsabstand:

Messen mit Ohrkurvenfilter FO 55 Kurve 2

Bezogen auf die erreichte Ausgangsspannung der Vollpegelaufnahme mit 333 Hz muß der Abstand der Wiedergabespannung einer mit zugedrehtem Pegelregler gelöschten 40 Hz Vollpegelaufnahme mindestens 48 dB betragen.

Geräuschspannungsabstand:

Messen mit Ohrkurvenfilter FO 55 Kurve 3 Bezogen auf die erreichte Ausgangsspannung der Vollpegelaufnahme mit 333 Hz, muß der Abstand der Wiedergabespannung einer mit zugedrehtem Pegelregler gelöschten 40 Hz Vollpegelaufnahme mindestens 50 dB betragen.

Messen des Verstärkers

Nachfolgende Messungen müssen nur dann durchgeführt werden, wenn die Messungen über Band zu keinem befriedigenden Ergebnis führen.

Aufnahmekanal

HF-Generator durch kurzschließen des Löschkopfes abschalten. Aufnahme und Starttaste gedrückt, Aufnahmewählschalter auf MANUAL, Pegelregler auf, Klangwaage mitte, Lautstärkeregler zu, Stereotaste gedrückt. Die Kopfstrommessung ist für beide Spuren durchzuführen. Einspeisen bei Aufnahmen nach MS 10, Messen der Ausgangsspannung nach MS 11 am M 1 (Spur 1 - 2) bzw. M 2 (3 - 4), Kopfstrommessung nach MS 4 als Spannungsabfall an 100 Ω Widerstand in der kalten Kopfleitung.

Empfindlichkeit und Instrument:

Die Eingangsspannung (f = 1 kHz) wird so eingestellt, daß die Ausgangsspannung (MS 11) 6 V beträgt. Die Eingangsspannung muß dann 62 mV ± 1 dB (55...69,5 mV) betragen. Der Kopfstrom nach MS 4 beträgt

 $6~\text{mV}/100~\Omega$

nachstellbar mit

R 181 (1 - 2 / R 182 (3 - 4)

Bei dieser Eingangsspannung (6 V an M1 bzw. M2) muß der Zeiger des Instrumentes auf 70 zeigen.

Nachstellbar mit R 327

bei nicht kurzgeschlossenem HF-Generator.

Frequenzgang:

Die Eingangsspannung wird so eingestellt, daß bei der Frequenz 1 kHz der Kopfstrom einen Spannungsabfall (MS 4) von 0,6 mV an 100 Ω ergibt.

Sie beträgt dann:


bei 9,5 cm/s

 $6.2 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB} (5.5...7 \text{ mV})$

bei 19 cm/s

 $6.5 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB} (5.8 \dots 7.3 \text{ mV})$ und wird für alle Frequenzen konstant gehalten.

Die Kopfströme der übrigen Frequenzen können Sie mit einer Toleranz von ±1 dB aus nachfolgender Frequenzkurve entnehmen.



TK 246 Aufnahmefrequenzgang

Fremdspannung:

Die Fremdspannung muß bei Mono Spur 1 - 2, Mono Spur 3-4 und bei Stereo für beide Kanäle gemessen werden. Der Anschluß der Meßschaltung MS 11 erfolgt bei Mono an M1, bei Stereo an M1 für Kanal I (1 - 2) bzw. an M2 für Kanal II (3-4). Die Fremdspannung wird bei offenem Radio-Eingang (Leerstecker einführen) gemessen mit FO 55 Kurve 2 Spitzenwert. Sie darf:

bei 9.5 cm/s

220 mV

bei 19 cm/s

160 mV nicht überschreiten.

Bei nicht kurzgeschlossenem HF-Generator darf bei 19 cm/s die HF-Spannung nach MS 11 an beiden Meßpunkten 300 mV nicht überschreiten.

Stereo-Gleichlauf des Pegelreglers:

Zwischen Stellung 1...8 des Pegelreglers dürfen sich die Ausgangsspannungen an M1 und M2 nicht mehr als 3 dB unterscheiden.

Stereo-Übersprechdämpfung:

Stereotaste gedrückt, Aufnahmewählschalter auf MANUAL, Einspeisen nach MS 2 (1 - 2) bzw. MS 2 a (3 - 4), Aufnahmetaste und Starttaste gedrückt. Messen der Ausgangsspannung nach MS 11 an M 1 bzw. M 2. Die Eingangsspannung wird bei f = 10 kHz so eingestellt, daß am jeweiligen Meßpunkt (M 1 oder M 2) 6 V zu messen sind, am Nachbarmeßpunkt (M 2 oder M 1) darf dann eine Spannung von max. 150 mV zu messen sein.

Aufnahme-Automatik

Stereotaste gedrückt, Aufnahmewählschalter auf "Automatik-Musik", Geschwindigkeit auf 9,5 cm/s, Klangwaage mitte, Lautstärkeregler zu, Aufnahmetaste und Starttaste gedrückt.

Arbeitspunkt des FET (T 302):

V und U auf der Druckplatte kurzschließen, zwischen D (+) und S (-) des FET (T 302) ist eine Spannung von 0,8 $\rm V$ eingestellt. Nachstellbar mit R 317.

Regelschwelle:

Einspeisen nach MS 12 an der Buchse "Mikro", messen der Ausgangsspannung an M1 bzw. M2 nach Meßschaltung MS 11. Bei der Eingangsspannung (f = 333 Hz oder 1 kHz) von 10 mV muß die größere der beiden Spannungen an M 1 bzw. M 2 6 V betragen. Nachstellbar mit R 318.

Wird versehentlich ein zu kleiner Wert eingestellt, so ist R 318 auf kleinsten Widerstand zu stellen bis die Spannung nach **MS 11** über den Sollwert ansteigt und die Einstellung zu wiederholen.

Regelbereich:

Wird Ue um 20 dB erhöht auf 100 mV so muß die Ausgangsspannung nach **MS 11** 6 V + 1 dB $(6,0\ldots6,75)$ betragen, der Klirrfaktor k_{tot} darf dabei max. 2% betragen. Bei gleicher Eingangsspannung und f=12,5 kHz darf sich die Ausgangsspannung nach **MS 11** ebenfalls nicht ändern (6 V+1 dB).

Gleichlauf:

Bei Eingangsspannungen von 1 mV/3 mV/10 mV dürfen die Ausgangsspannungen um M 1/M 2 max. 3 dB differieren.

Anstiegszeit:

Automatik/Musik:

Eingangsspannung bei 333 Hz auf 30 mV stellen, danach um -10 dB auf 9,5 mV reduzieren und die Zeit messen, in der die Ausgangsspannung um -3 dB ansteigt. Sie muß mindestens 22 sec. betragen.

Automatik/Sprache:

Unter den gleichen Meßbedingungen beträgt hier die Anstiegszeit mindestens 4 sec. (1/4 ... 1/5 der bei Automatik/ Musik gemessenen Zeit).

Nachbemerkung:

Die Ausgangsspannung kann zur Überprüfung auch am Lautsprecher-Ausgang gemessen werden (MS 6), jedoch darf der Lautstärkeregler während des Meßvorganges nicht verstellt werden.

Der Lautstärkeregler ist so einzustellen, daß bei 30 mV Eingangsspannung der Zeiger auf 0 dB in einen beliebigen Bereich (z.B. 3 V) zeigt. Beim Umschalten auf —10 dB (9,5 mV Eingangsspannung) sinkt zuerst die Ausgangsspannung ebenfalls um —10 dB, also braucht man nur die Zeit zu messen, die vom Umschaltmoment bis zum Erreichen der —7 dB Marke vergeht.

Einen Vorschlag zum Selbstbau eines 10 dB-Spannungsteilers finden Sie auf Seite 10.

Bei Defekt einer Automatik-Diode sind alle 4 Dioden zu wechseln, da nur Dioden gleicher Gruppe verwendet werden dürfen.

Wiedergabekanal:

Alle Messungen sind getrennt in gleicher Weise für Kanal 1 und Kanal 2 durchzuführen.

Einspeisen nach MS 7 am oberen bzw. unteren Kopfsystem (Spur 1 - 2 oder 3 - 4). Messen der Ausgangsspannung nach MS 9, wobei die Umschaltung zwischen den einzelnen Spuren mit dem in der Meßschaltung eingebauten Umschalter erfolgt. Lautstärkeregler zu, Platteregler zu, Klangwaage Mitte, Starttaste gedrückt, Geschwindigkeit nach Angabe, Stereotaste gedrückt.

Vor allen Messungen muß die Überprüfung "Aufnahme/ Automatik" erfolgt sein.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung nach **MS 7** wird bei f = 1000 Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung 100 mV beträgt. Die Eingangsspannung beträgt

bei 9,5 cm/s bei 19 cm/s $40 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB } (35,7 \dots 45 \text{ mV})$

43 mV ± 1 dB (38,3 . . . 48,3 mV).


Bei gleicher Eingangsspannung muß die Ausgangsspannung bei beiden Kanälen gleich sein. Angleichung des Kanals 1 an den Kanal 2 mit R 185.

Eingangsspannung notieren!

Frequenzgang:

Zur Messung des Frequenzganges wird oben genannte Eingangsspannung konstant gehalten. Das Einstellen der Frequenzgangregler erfolgt bei 9,5 cm/s, ist vorläufig und kann nachträglich bei der Messung über Band geändert werden.

Die Ausgangsspannungen dürfen von den nachfolgenden Frequenzgangkurven um $\pm\,1\,$ dB abweichen (Ausnahme: Einstellwert bei 9,5 cm/s).



TK 246 Wiedergabefrequenzgang

Fremdspannungen:

Die Fremdspannungen gemessen mit RV 55 und FO 2/ Kurve 2, Spitzenwert darf

bei 9,5 cm/s

3,2 mV

bei 19 cm/s

2.8 mV nicht überschreiten.

Endstufe

Bei Wiedergabe:

Einspeisen nach **MS 13** am Meßpunkt M 1, Messen der Ausgangsspannung nach **MS 6**, Geschwindigkeit 9,5 cm/s, Lautstärkeregler voll auf, Klangwaage mitte, Starttasten gedrückt, Spurtasten ½ gedrückt.

Empfindlichkeit:


Die Eingangsspannung nach **MS 13** wird bei 333 Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung nach **MS 6** 3,7 V beträgt.

Der Klirrfaktor Ktot darf max. 10% betragen.

Die Eingangsspannung beträgt dann 2,3 . . . 2,92 V.


Frequenzgang:

Zum Messen des Frequenzganges wird die Eingangsspannung so eingestellt, daß bei $f=1\,kHz$ die Ausgangsspannung 1000 mV beträgt. Die Eingangsspannung wird dann für alle Frequenzen konstant gehalten. Die Ausgangsspannung der übrigen Frequenzen sowie die jeweilige Stellung der Klangwaage können Sie aus nachfolgender Frequenzgangkurve entnehmen. (Toleranz \pm 2 dB).



Endstufe-Frequenzgang Wiedergabe

Wird bei gleicher Eingangsspannung und bei Klangwaage Mitte der Lautstärkeregler so verstellt, daß die Ausgangsspannung bei 1 kHz 10 mV beträgt, so müssen die Ausgangsspannungen der übrigen Frequenzen nachfolgender Frequenzgangkurve entsprechen (Toleranz \pm 2 dB).



Endstufe-Frequenzgang Wiedergabe LSR - 40 dB

Fremdspannung:

Bei 19 cm/s Stereotaste gedrückt, darf die Fremdspannung gemessen nach MS 9 mit FO 55/Kurve 2 höchstens (Spitzenwert) Lautstärkeregler auf / Klangwaage Mitte 35 mV Lautstärkeregler zu / Klangwaage Mitte 4 mV betragen.


Frequenzgang über Endstufe bei Aufnahme:

Aufnahmewählschalter auf MANUAL, Spurtaste 1 - 2 gedrückt, Lautstärkeregler auf, Pegelregler auf, Klangwaage mitte

Einspeisen an MS 2 an die Buchse "Radio", Messen der Ausgangsspannung nach MS 6.

Die Eingangsspannung wird bei $f=1\,\text{kHz}$ so eingestellt, daß die Ausgangsspannung 1000 mV erreicht; die Eingangsspannung wird für die übrigen Frequenzen konstant gehalten.

Die Ausgangsspannungen der übrigen Frequenzen können Sie aus nachfolgender Frequenzgangkurve entnehmen. (Toleranz \pm 2 dB).




Endstufe-Frequenzgang Aufnahme

TK 248

Montage und Einjustieren der Tonköpfe

Zum Wechseln der Köpfe ist nach Aushängen des Andruckbandes die Kopfbrücke abzuschrauben. Alle Befestigungselemente siehe Abbildung. Der Löschkopf ist beim Festschrauben gegen seinen Anschlag, vorne, zu drücken. Der Hör- und der Sprechkopf sind bei Defekt eines Kopfes gemeinsam zu wechseln. (Beim ZKD als Pärchen zu erhalten). Hierzu sind die Schlitzmuttern (n) abzuschrauben und die Gegenfedern auszuhängen.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Senkrechtstellen des Kopfspiegels

Vor Wiedereinbau der Kopfbrücke ist zu beachten, daß die Kopfspiegel des Hör- und des Sprechkopfes senkrecht stehen, d. h. die Kopfspiegel müssen parallel zu den in der Kopfbrücke eingenieteten Führungsbolzen stehen. Nachstellbar durch entsprechendes Verdrehen einer der beiden Schrauben (h). Für die Höheneinstellung dürfen nur jeweils beide Schrauben (h) gleichmäßig in gleicher Richtung verdreht werden.

Justieren der Köpfe mit dem Justierband 464 bei 9,5 cm/s, Spurschalter auf Stereo gedrückt.

Hörkopf

Zum Justieren werden zweckmäßig außer dem Mil ivoltmeter wie in MS 9 auch der Oszillograf an die Buchse Radio angeschlossen. Die Umschaltung zwischen beiden Spuren erfolgt mit dem in MS 9 eingebauten Umschalter. Vor Durchführen von Justierarbeiten ist der Verstärker zu überprüfen (Kanalgleichheit, Frequenzgang) und evtl. nachzustellen. Zur Höheneinstellung des Hörkopfes wird der 1. Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes 464 verwendet (500-Hz-Aufzeichnung). Der Kopf wird so eingestellt, daß beide Systeme annähernd gleiche Spannungen abgeben, wobei der Kopf keine merkliche Neigung aufweisen darf.

Zum Senkrechtstellen des Kopfes wird der 2. Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes verwendet. (8 kHz-Aufzeichnung). Der Kopf ist so einzustellen, daß für beide Systeme der kleinste gleiche relative Verlust zum jeweiligen Systemmaximum auftrifft.

Der 3. Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes dient zur überschlägigen Beurteilung des Wiedergabefrequenzganges. (1 und 8 kHz-Aufzeichnung wechselnd).

Im Service hat sich nachfolgend beschriebene Arbeitsweise als zweckmäßig erwiesen:

- Viertelspur-Stereo-Justierband auf der zu justierenden Maschine im Schnellauf vor und zurück spulen.
- Das Einstellen der Höhe mit Teil 1 des Viertelspur-Stereo-Justierbandes ist so vorzunehmen, daß der Hörkopf während des Justiervorganges stets nach Augenmaß senkrecht zur Bandlaufrichtung steht.
- 2.1 Hörkopf durch gleichartiges Verdrehen der Madenschrauben (h) in der Höhe so lange verstellen, bis der abgegebene 500 Hz Pegel (Frequenz mit Oszillograf und Abhörverstärker kontrollieren) bei Spur 1 2 und 3 4 höchstens 2 dB aufweist.
- Das Senkrechtstellen der beiden Kopfspalte erfolgt mit dem 2. Teil des Viertelspur-Stereo-Justierbandes.
- 3.1 Zuerst wird bei 1 2 das obere System des Hörkopfes wie üblich auf Maximum eingestellt und der abgegebene 8 kHz-Pegel in dB absolut notiert. Einstellen mit der Schraube (n) z. B. 55 mV = -23 dB absolut. (0 dB absolut entspricht 0,775 V).
- 3.2 Bei 3 4 gleichfalls auf Maximum justieren und den Maximal-Pegel in dB absolut notieren. Ebenso den dazu notwendigen Drehwinkel und die Drehrichtung der Einstellschraube (n) z. B. 69 mV = -21 dB absolut = eine Umdrehung nach rechts.
- Schraube um die halbe Änderung zurückdrehen
 B. eine halbe Umdrehung links.
- 3.4 Zur Kontrolle werden nun die Pegel bei 1 2 und 3 - 4 gemessen. Der durch die Zwischenstellung bedingte Verlust gegenüber dem Maximalpegel muß für beide Kanäle gleich sein und darf höchstens 1,5 dB betragen.

Der Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln darf höchstens 3 dB betragen. Z. B. oberes System, Sprschalter 1 - 2:

Maximum nach 3.1	-23 dB
Wert in der Mittelstellung	-24,5 dB
Pegelverlust	1,5 dB
unteres System, Spurschalter 3 - 4:	
Maximum nach 3.2	21 dB


Maximum nach 3.2 —21 dB
Wert in der Mittelstellung —22,5 dB
Pegelverlust 1,5 dB

Unterschied zwischen den beiden Maximalpegeln (-23 zu -21 dB = 2 dB).

- 3.4.1 Wenn sich bei dieser Kontrolle die Pegelverluste um mehr als 1,5 dB unterscheiden, ist mit der Schraube (n) noch geringfügig nachzustellen.
- 4. Die Höheneinstellung nach 2.1 kontrollieren und ggf. bei Abweichungen von größer als 2 dB korrigieren.
- Senkrechtstellung nach 3.4 kontrollieren und ggf. korrigieren.

6. Wenn erforderlich sind beide Einstellungen nach 3.2 und 3.4 abwechselnd zu wiederholen, bis bei einer Einstellung beide Vorschriften erfüllt sind.

Zum Höheneinstellen des Sprechkopfes ist der Playschalter (Kontakte p) zu betätigen (Aushängen des Schiebers bei (i), siehe Abbildung).



Höheneinstellung durch gleichsinniges Verdrehen der beiden Schrauben (h) analog wie beim Höheneinstellen des Hörkopfes (2.1) beschrieben.

Danach Schieber wieder einhängen.

Senkrechtstellen des Kopfspaltes:

Geschwindigkeit 9,5 cm/s, Einspeisen nach **MS 2**, Aufnahmewählschalter auf Automatik/Musik, Spurtaste 1 - 2 oder 3 - 4 abwechselnd gedrückt, Aufnahmetaste gedrückt, Hinterbandtaste gedrückt.

Messen der Ausgangsspannung nach **MS 6** an einer der beiden Lautsprecherbuchsen. Entsprechenden Lautstärkeregler auf Endanschlag stellen, Mithören am anderen Kanal möglich.

Die Eingangsspannung beträgt 1,1 V bei 12,5 kHz. Das Senkrechtstellen erfolgt durch Verdrehen der Schraube (n) des Sprechkopfes wie bei Senkrechtstellen des Hörkopfes beschrieben.

Der Wert des jeweiligen Justagemaximums ist zu notieren und der Kopf auf Optimum (Mittelstellung) einzustellen. (Ebenfalls Werte notieren). Die Differenz zwischen Maximal- und Optimalwert darf höchstens 2 dB betragen. Beachten Sie die Laufzeitverzögerung hervorgerufen durch den Abstand der Köpfe und die Bandgeschwindigkeit.

Meßwerte

Leistungsaufnahme 220 V/50 Hz

Wiedergabe, Lautstärkeregler zu: 20 Watt ± 10%

Stromaufnahme 220 V/50 Hz

Wiedergabe, Lautstärkeregler zu: 280 mA ± 10%.

Messen der HF-Spannungen

Zum Messen der HF-Spannungen ist ein zum mV-Meter passender kapazitiver Spannungsteiler (Teilerverhältnis 1:1000) zu verwenden. Hiermit können Spannungen in Volt im entsprechenden Millivoltmeter abgelesen werden. Die Vormagnetisierungsfrequenz kann mit ausreichender Genauigkeit mit dem GRUNDIG Frequenzmesser FM 1 gemessen werden.

Vor jeder Messung ist das Gerät mindestens 2 Minuten in Stellung Stereo-Aufnahme zu betreiben. Entsprechend den Farbkennzeichnungen auf den Sprechköpfen bzw. an den Einzelsystemen sollen an den jeweiligen Anschlußpunkten (siehe Schaltplan) folgende Spannungen zu messen sein: (Die Werte sind nur nach Kopfwechsel einzustellen und können nachträglich zur Frequenzgangkorrektur abgeändert werden).

rot/rot 32 V weiß/weiß 36 V schwarz/schwarz 40 V gelb/gelb 44 V

Nachstellbar mit C 601 (1 - 2) oder C 602 (3 - 4).

Die Spannung an den beiden Löschkopfsystemen beträgt mindestens 15 V

wird diese Spannung nicht erreicht, so ist der Löschstrom als Spannungsabfall an einen Widerstand 0,1

(erhältlich beim GRUNDIG Zentralkundendienst Nürnberg, Goldbachstraße) in der kalten Kopfleitung zu messen. Der Löschstrom muß mindestens 150 mA

15 mV an 0,1

betragen. Die Vormagnetisierungsfrequenz gemessen mit FM 1 beträdt 65 - 73 kHz.

Messen über Band

Alle Messungen sind mit dem GRUNDIG Bezugs- und Justierband 9, Typ 468 durchzuführen. Für Aufnahme und anschließende Wiedergabe steht der Leerbandteil zur Verfügung.

Überprüfen des Wiedergabeverstärkers mit dem Pegeltonteil und dem Frequenzgangteil des Bezugsbandes.

Messung der Ausgangsspannung an der Buchse Radio nach MS 9.

Das Umschalten zwischen den beiden Spuren erfolgt mit dem in MS 9 eingefügten Umschalter.

Pegeltonteil:


Die Wiedergabespannung des Pegeltonteils muß minmindestens 500 mV betragen (bei beiden Spuren).

Frequenzgangteil:

Die Ausgangsspannung der Frequenz 40 Hz und 12,5 kHz sollen gleich der Ausgangsspannung der Frequenz 1 kHz sein. Nachstellbar:

40 Hz: R 155 (1 - 2), R 156 (3 - 4) 12,5 kHz: R 161 (1 - 2), R 162 (3 - 4).

Ist genaues Einstellen nicht möglich, so ist eine Toleranz von ± 1 dB zugelassen. Die Wiedergabespannung der Frequenz 1 kHz muß bei beiden Spuren gleich sein. Mit dem Einstellregler R 123 kann die Wiedergabespannung an die der Spur 3-4 angeglichen werden. Die Wiedergabespannungen der übrigen Frequenzen des Frequenzgangteils sollen innerhalb des Toleranzfeldes nach DIN 45 500 (siehe Abbildung) liegen.



Eigenaufnahme und Wiedergabe:

Aufnahme wird bei Pegelregler voll auf, Aufnahmewählschalter manual sowie bei gedrückter Stereotaste durchgeführt.

Einspeisen nach MS 10 bei Aufnahme, Messen der Wiedergabespannung nach MS 9. Das Umschalten zwischen den beiden Spuren erfolgt mit den in der Meßschaltung MS 9 eingefügten Schalter.

Vollpegel:

Die Eingangsspannung wird bei 333 Hz so eingestellt, daß der Zeiger des Instrumentes die Marke 70 gerade berührt.

Die Eingangsspannung beträgt dann 73 mV \pm 1 dB (65 ... 82 mV).

Die Wiedergabespannung dieser Aufzeichnung muß minmindestens 980 mV betragen, wobei der Klirrfaktor K₃ zwischen 3.5 und 4% liegen muß.

Werden oben genannte Werte nicht erreicht, oder wird der Klirrfaktor 4% überschritten, so ist eine erneute Vollpegelaufnahme wie folgt durchzuführen:

Schalterstellung Mono/Aufnahme (Spurtaste 1 - 2 oder 3 - 4 gedrückt) Aufnahmewählschalter Manual, Geschwindigkeit = 9,5 cm/s, Starttaste und Hinderbandtaste gedrückt, Pegelregler voll auf, Einspeisen nach MS 2, Messen der Ausgangsspannung nach MS 11.

Die Eingangsspannung wird bei f 333 Hz so eingestellt, daß am Meßpunkt M1 oder M2 (MS 11) je nach gedrückter Spurtaste 6 V zu messen sind. Die Wiedergabespannung am gegenüberliegenden Meßpunkt muß mindestens 3,4 V betragen, wobei der Klirrfaktor K₃ 4% nicht überschreiten darf. Wird der Klirrfaktor über- oder unterschritten, so ist der Kopfstrom des aufnehmenden Kopfsystems während des Meßvorganges durch Verdrehen des Einstellreglers R 217 (1 - 2) bzw. R 218 (3 - 4) so zu verändern, daß oben genannte Bedingungen eingehalten werden. Die Einstellung ist für den gegenüberliegenden Kanal in gleicher Weise durchzuführen, man beachte die Zeitverzögerungen, hervorgerufen durch den Abstand der Köpfe.

Frequenzgang über Band:

Einspeisen nach MS 10 bei Aufnahme, Messen der Ausgangsspannung nach MS 9 der Wiedergabe, Pegelregler voll auf, Stereotaste gedrückt, Aufnahmewählschalter auf MANUAL. Die Eingangsspannung beträgt ca. (20 dB unter Vollpegel) 7,3 mV für die Meßfrequenzen 40 Hz, 333 Hz, 1 kHz, 8 kHz und 12,5 kHz.

Der Wiedergabefrequenzgang dieser Aufzeichnung muß innerhalb des Toleranzfeldes DIN 45 500 liegen. Die Ausgangsspannung der Frequenz 12,5 kHz darf von der Ausgangsspannung der Frequenz 1 kHz maximal 0,5 dB abweichen. Korrektur durch Verändern der Vormagnetisierungsspannung des entsprechenden Kopfsystems (mehr HF-weniger Höhen, weniger HF-mehr Höhen) möglich, nach Änderung der Vormagnetisierungsspannung muß oben genannte Messung, sowie die Klirrfaktormessung wiederholt werden.

Fremdspannungsabstand:

Die Messung des Fremdspannungsabstandes wird mit Ohrkurvenfilter FO 55 Kurve 2 durchgeführt. Bezogen auf die Wiedergabespannung einer Vollpegelaufnahme mit 333 Hz muß der Abstand der Wiedergabespannung einer mit auf 0 gestelltem Pegelregler gelöschten Vollpegelaufnahme mindestens 50 dB betragen.

Geräuschspannungsabstand:

Messung mit Ohrkurvenfilter FO 55 Kurve 3.

Bezogen auf die erreichte Ausgangsspannung der Vollpegelaufnahme mit 333 Hz muß der Abstand der Wiedergabespannung einer mit auf 0 gestellten Pegelregler gelöschten 40 Hz Vollpegelaufnahme mindestens 50 dB betragen.

Messen des Verstärkers

Nachfolgende Messungen müssen nur dann durchgeführt werden, wenn die Messungen über Band zu keinem befriedigenden Ergebnis führen.

Aufnahmekanal

Alle Messungen müssen für Kanal 1 und Kanal 2 getrennt in gleicher Weise durchgeführt werden.

HF-Generator durch Kurzschließen des Löschkopfes abschalten. Stereo-, Aufnahme- und Starttaste gedrückt, Aufnahmewählschalter auf MANUAL, Geschwindigkeit 9,5 cm/s, Pegelregler auf, Klangwaage Mitte, Lautstärkeregler zu. Einspeisen bei Aufnahme nach MS 10, Messen der Ausgangsspannung nach MS 11 an M1 (Spur 1 - 2, Kanal 1) bzw. M2 (Spur 3 - 4, Kanal 2), Kopfstrommessung nach MS 4 als Spannungsabfall an 100-Ω-Meßwiderstand in der kalten Kopfleitung.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung (f 1 kHz) wird so eingestellt, daß die Ausgangsspannung (MS 11) 6 V beträgt. Die Eingangsspannung beträgt dann 73 mV \pm 1 dB (65 . . . 82 mV). Der Kopfstrom nach MS 4 beträgt 6,8 mV an 100 Ω Nachstellbar mit R 217 (1 - 2) und R 218 (3 - 4).

Instrument:

Bei oben genannter Eingangsspannung (6 V an M1 bzw. M2) soll der Zeiger des Instrumentes auf Marke 70 zeigen. Nachstellbar mit R 319 bei nicht kurzgeschlossenem HF-Generator.


Frequenzgang:

Die Eingangsspannung wird so eingestellt, daß bei der Frequenz 1 kHz der Kopfstrom als Spannungsabfall an $100~\Omega$ (MS 4) 0.72~mV an $100~\Omega$ ergibt. Die Eingangsspannung beträgt dann:

bei 9,5 cm/s: bei 19 cm/s: 7,2 mV \pm 1 dB (6,5...8,2 mV). 7,5 mV \pm 1 dB (6,7...8,4 mV)

und wird für alle Frequenzen konstant gehalten.

Die Kopfströme der übrigen Frequenzen können Sie mit einer Toleranz von \pm 1 dB aus nachfolgender Frequenzgangkurve entnehmen.



Aufnahmefrequenzgang

Fremdspannung:

Die Fremdspannung muß bei Mono-Spur 1 - 2, Mono-Spur 3 - 4 und bei Stereo für beide Kanäle gemessen werden. Der Anschluß der Meßschaltung MS 11 erfolgt an M 1 (Spur 1 - 2 bzw. Kanal 1) bzw. M 2 (Spur 3 - 4 bzw. Kanal 2). Die Fremdspannung wird bei offenem Radioeingang (Leerstecker einführen) gemessen mit FO 55 Kurve 2 Spitzenwert. Sie darf max. betragen:

bei 9,5 cm/s:

175 mV 160 mV

bei 19 cm/s: 10

Bei nicht kurzgeschlossenem HF-Generator darf bei 19 cm/s die HF-Spannung nach MS 11 an beiden Meßpunkten 300 mV nicht überschreiten. Die HF-Spannung darf bei Schalterstellung Synchro-Playback, gemessen nach MS.6 an der Lautsprecherbuchse 1,5 V nicht überschreiten.

Multiplay:

Die Messung ist für beide Kanäle getrennt durchzuführen. Einstellen des Gerätes: Geschwindigkeitsschalter 9,5 cm/s, Aufnahmewählschalter auf Multiplay, Aufnahme- und Starttaste gedrückt, Multiplayregler auf, Pegelregler zu, Lautstärkeregler zu, Klangwaage mitte. Spurtasten: für Kanal 1 Wiedergabe, Kanal 2 Aufnahme, Spurtaste 3 - 4 gedrückt; für Kanal 2 Wiedergabe, Kanal 1 Aufnahme, Spurtaste 1 - 2 gedrückt. Einspeisen nach MS 7 in das Kopfsystem des wiedergebenden Kanals. Die Eingangsspannung beträgt

 $250\,\text{mV}\pm2\,\text{dB}$ (223...280 mV). Bei dieser Eingangsspannung muß der Zeiger des Aussteuerungsinstrumentes auf die Marke 70 zeigen.

Stereogleichlauf des Pegelreglers:

Einspeisen nach MS 10

Zwischen Stellung 1...8 des Pegelreglers dürfen sich die Ausgangsspannungen an den Meßpunkten M 1 und M 2 nicht mehr als 3 dB unterscheiden.

Messen der Übersprechdämpfung:

Stereotaste gedrückt, Aufnahmeschalter auf MANUAL, Einspeisen nach MS 2 (Spur 1 - 2) bzw. MS 2a (Spur 3 - 4), Aufnahmetaste gedrückt, Starttaste gedrückt, Messen der Ausgangsspannung nach MS 11 an M1 bzw. M2. Die Eingangsspannung wird bei f 10 kHz so eingestellt, daß am jeweiligen Meßpunkt 6 V zu messen sind, am Nachbarmeßpunkt M2 oder M1 darf dann eine Spannung von max. 190 mV zu messen sein.

Aufnahme-Automatik

Stereotaste gedrückt, Aufnahmewählschalter auf Automatik/ Musik, Geschwindigkeit auf 9,5 cm/s, Klangwaage mittelrast, Lautstärkeregler zu, Aufnahmetaste und Starttaste gedrückt.

Arbeitspunkt des FET (T 302):

X und Y auf der Druckplatte kurzschließen, zwischen D (+) und S (-) des FET (T 302) ist eine Spannung von 0,8 V eingestellt. Nachstellbar mit R 308.

Regelschwelle:

Einspeisen nach **MS 12** an der Buchse "Mikro", Messen der Ausgangsspannung an M1 bzw. M2 nach **MS 11**. Bei der Eingangsspannung (f) 333 Hz oder 1 kHz von 10 mV muß die größere der beiden Spannungen an M1 bzw. an M2 6 V betragen. Einstellbar mit **R** 307.

Wird versehentlich ein zu kleiner Wert eingestellt, so ist R 307 auf kleinsten Widerstand (linker Anschlag) zu stellen bis die Spannung nach **MS 11** über den Sollwert ansteigt und die Einstellung zu wiederholen.

Regelbereich:

Wird UE um 20 dB erhöht auf 100 mV so muß die Ausgangsspannung nach MS 11 6 V \pm 1 dB (6...6,75 V) betragen. Der Klirrfaktor ktot darf max. 2% betragen.

Bei gleicher Eingangsspannung und f 12,5 kHz darf sich die Ausgangsspannung nach MS 11 ebenfalls nicht ändern (6 V + 1 dB).

Gleichlauf:

Bei Eingangsspannungen von 1 mV/3 mV/10 mV dürfen die Ausgangsspannungen an M 1/M 2 max. 3 dB differieren.

Ansteigszeit:

Automatic/Music:

Eingangsspannung bei 333 Hz auf 30 mV stellen, danach um -10 dB auf 9,5 mV reduzieren und die Zeit messen, in der die Ausgangsspannung um 3 dB ansteigt. Sie muß mindestens 22 Sekunden betragen.

Automatic/Sprache:

Aufnahmewählschalter auf Automatik/Sprache stellen. Unter den gleichen Meßbedingungen wie bei Automatik/ Musik beträgt die Anstiegszeit mindestens 4 Sekunden (1/4 ... 1/5 der bei Automatik/Musik gemessenen Zeit).

Nachbemerkung:

Die Ausgangsspannung kann zur Überprüfung auch an einem Lautsprecher-Ausgang gemessen werden (MS 6). Jedoch darf der Lautstärkeregler während des Meßvorganges nicht verstellt werden.

Der efitsprechende Lautstärkeregler ist so einzustellen, so daß bei 30 mV Eingangsspannung der Zeiger auf 0 dB in einen beliebigen Bereich, z.B. 3 V zeigt. Umschalten auf -10 dB (9,5 mV Eingangsspannung) sinkt zuerst die Ausgangsspannung ebenfalls um -10 dB, also braucht man nur die Zeit zu messen, die vom Umschaltmoment der $-7~\mathrm{dB}$ Marke vergeht. Einen Vorschlag zum Selbstbau eines 10-dB-Spannungsteilers finden Sie auf Seite 11.

Beim Defekt einer Automatik-Diode sind alle 4 Dioden zu wechseln, da nur Dioden gleicher Gruppe verwendet werden dürfen.

Wiedergabekanal

Alle Messungen sind getrennt in gleicher Weise für Kanal 1 (1 - 2) und Kanal 2 (3 - 4) durchzuführen. Einspeisen nach MS 7 am oberen bzw. unteren Hörkopfsystem (Spur 1 - 2 bzw. 3 - 4). Messen der Ausgangsspannung nach MS 9 wobei das Umschalten zwischen den einzelnen Spuren mit dem in der Meßschaltung eingebauten Umschalter erfolat.

Lautstärkeregler zu, Platteregler zu, Klangwaage Mitte, Starttaste gedrückt, Geschwindigkeit nach Angabe, Stereotaste gedrückt. Vor allen Messungen muß die Überprüfung Aufnahme/Automatic erfolgt sein.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung nach MS 7 wird bei f = 1000 Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung 100 mV beträgt. Die Eingangsspannung beträgt dann:

 $24.4 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB}$

bei 9.5 cm/s: bei 19 cm/s:

 $27,7 \text{ mV} \pm 1 \text{ dB}$


(21.8 . . . 27.4 mV) (24,7 . . . 31 mV.

Bei gleicher Eingangsspannung muß die Ausgangsspannung bei beiden Kanälen gleich sein. Angleichung des Kanal 1 an den Kanal 2 mit R 123. Eingangsspannung notieren!

Frequenzgang:

Zum Messen des Frequenzganges wird oben genannte Eingangsspannung konstant gehalten. Die Einstellung der Frequenzgangregler erfolgt bei 9,5 cm/s ist vorläufig und kann nachträglich bei der Messung über Band geändert

Die Ausgangsspannungen dürfen von der nachfolgenden Frequenzgangkurve um ± 1 dB abweichen (Ausnahme: Einstellwerte bei 9.5 cm/s).



Wiedergabefrequenzgang

Fremdspannungen:

Die Fremdspannungen gemessen mit RV 55 und FO 2 Kurve 2 Spitzenwert darf

5,5 mV

bei 9,5 cm/s:

bei 19 cm/s:

4.8 mV nicht überschreiten.

Endstufe

Bei Wiedergabe:

Einspeisen nach MS 14 am Meßpunkt M 3 (1 - 2) bzw. M 4 (3 - 4), Messen der Ausgangsspannung nach MS 6 am entsprechenden Lautsprecherausgang, Geschwindigkeit 9,5 cm/s, Lautstärkeregler voll auf, Klangwaage mitte, Starttasten gedrückt, Spurtaste S gedrückt.

Empfindlichkeit:

Die Eingangsspannung nach MS 14 wird bei f = 333 Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung nach MS 6 3,7 V


Der Klirrfaktor Ktot darf max. 10% betragen.

Die Eingangsspannung beträgt dann 1,1...1,8 V.

Frequenzgang:


Zum Messen des Frequenzganges wird die Eingangsspannung so eingestellt, daß bei f = 1 kHz die Ausgangsspannung 1000 mV beträgt.

Die Eingangsspannung wird dann für alle Frequenzen konstant gehalten. Die Ausgangsspannung der übrigen Frequenzen sowie die jeweilige Stellung der Klangwaage können Sie aus nachfolgender Frequenzgangkurve entnehmen (Toleranz ± 2 dB).



Endstufen-Frequenzgang Wiedergabe

Wird die Eingangsspannung um 20 dB erhöht und bei Klangwaage Mitte der Lautstärkeregler so verstellt, daß die Ausgangsspannung bei 1 kHz 32 mV beträgt, so müssen die Ausgangsspannungen der übrigen Frequenzen nachfolgender Frequenzgangkurve entsprechen (Toleranz ± 2 dB).




Fremdspannung:

Bei 19 cm/s Stereotaste gedrückt, darf die Fremdspannung gemessen nach MS 9 mit FO 55 Spitzenwert Kurve 2, höchstens bzw. mit MV 5 + KM 5-Filtertaste gedrückt. Lautstärkeregler auf / Klangwaage Mitte 35 mV Lautstärkeregler zu / Klangwaage Mitte 4 mV betragen.

Frequenzgang über Endstufe bei Aufnahme:

Aufnahmewählschalter auf MANUAL, Stereotaste gedrückt, entsprechenden Lautstärkeregler auf, Pegelregler auf, Klangwaage Mitte, v = 9.5 cm/s. Einspeisen nach MS 10 an der Buchse "Radio", Messen der Ausgangsspannung nach MS 6 abwechselnd an beiden Lautsprecherbuchsen. Die Eingangsspannung wird bei f = 1000 Hz so eingestellt, daß die Ausgangsspannung 500 mV erreicht, die Eingangsspannung wird für die übrigen Frequenzen konstant ge-


Die Ausgangsspannungen der übrigen Frequenzen können Sie aus nachfolgender Frequenzgangkurve entnehmen (Toleranz $\pm 2 dB$).





Endstufen-Frequenzgang Wiedergabe


Eigene Ergänzungen				


			· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	























31


32


Meßschaltungen
















Druckplatten PRINTED CIRCUITS M+B PIASTRE STAMPATE

(Ansicht von der Lötseite) (SOLDER TAG VIEW) (VUE COTE SOUDURES) (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)





(Ansicht von der Bestückungsseite) R (COMPONENT SIDE) (COTE D'EQUIPEMENT) (VISTA DAL LATO DEI COMPONENTI)




Druckplatte
PRINTED CIRCUIT CIRCUIT IMPRIME PIASTRA STAMPATA


(Ansicht von der Lötseite) K (SOLDER TAG VIEW) (VUE COTE SOUDURES) (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)





Federsätze mit Verdrahtung








































TK 246


21245/4








TK 248






Druckplatten PRINTED CIRCUITS CIRCUITS IMPRIMES M+B PIASTRE STAMPATE


(Ansicht von der Lötseite)

(SOLDER TAG VIEW) (VUE COTE SOUDURES) (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)



Druckplatte PRINTED CIRCUIT CIRCUIT IMPRIME PIASTRA STAMPATA

(Ansicht von der Bestückungsseite) R (COMPONENT SIDE) (COTE D'EQUIPEMENT) (VISTA DAL LATO DEI COMPONENTI)



Druckplatte PRINTED CIRCUIT CIRCUIT IMPRIME PIASTRA STAMPATA

(Ansicht von der Lötseite) K (SOLDER TAG VIEW) (VUE COTE SOUDURES) (VISTA DAL LATO DELLE SALDATURE)

dB-Faktoren-Tafel

 $dB = 20 \log \frac{U_1}{U_2}$

dB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	1,122	1,259	1,412	1,585	1,78	2,00	2,24	2,512	2,82
10	3,162	3,55	3,981	4,47	5,012	5,62	6,310	7,08	7,943	8,91
20	10	11,22	12,59	14,12	15,85	17,8	20,0	22,4	25,12	28,2
30	31,62	35,5	39,81	44,7	50,12	56,2	63,1	70,8	79,43	89,1
40	100	112,2	125,9	141,2	158,5		200	224	251,2	282
50	316,2	355	398,1	447	501,2	562	631	708	794,3	891
60	1000	1122	1259	1412	1585	1780	2000	2240	2512	2820
· 70	3162	3550	3981	4470	5012	5620	6310	7080	7943	8910
80	10 000	11 220	12 590	14 120	15 850	17 800	20 000	22 400	25 120	28 200

Beispiele: Beispiel 45 dB = Faktor 178

Bei Spannungen oder Strömen mit dB-Toleranzangaben ist der Wert mit den entsprechenden Faktoren zu multiplizieren (+ . . . dB) oder durch den entsprechenden Faktor zu dividieren (- . . . dB)

 $55 \text{ mV} + 2 \text{ dB} = 55 \cdot 1,259 = 69,25 \text{ mV}$ 55 mV - 2 dB = 55 : 1,259 = 43,7 mV Bei Störabstandangaben – z.B. 46 dB unter Vollpegelspannung – ist der notierte Wert – z.B. 940 mV – durch den entsprechenden Faktor zu dividieren

46 dB unter 940 mV = 940 : 200 = 4,7 mV 47 dB unter 940 mV = 940 : 224 = 4,2 mV


Kennzeichnung von Kondensatoren


1. Tantaikondensatoren von SEL, alter Code:

Nenngleichspannung		Kapazitāt				
		Farbe	1. Ring	2. Ring	Kuppe	
Farbe	Spannung	raibe	1. Ziffer	2. Ziffer	Multiplikator	
weiß	3 V	braun	1	1	x 10 μF	
gelb	6 V	rot	2	2		
schwarz	10 V	orange	3	3		
grün	15 V	gelb	4	4		
blau	20 V	grün	5	5		
grau	25 V	blau	6	6		
orange	30 V	violett	7	7		
		grau	8	8	x 0,01 μF	
		weiß	9	9	x 0,1 μF	
		schwarz			x 1μF	
•		schwarz			x 1μF	

2. Tantalkondensatoren von SEL, neuer Code:

Nenngleichspannung		Kapazität			
Nenngleichspannung		Farbe	Kuppe	Ring	Punkt
Farbe	Spannung	raibe	1. Ziffer	2. Ziffer	Multiplikator
weiß	3 V	schwarz	0	0	x 1
gelb	6,3 V	braun	1	1	x 10
schwarz	10 V	rot	2	2	× 100
grün	16 V	orange	3	3	
blau	20 V	gelb	4	4	
grau	25 V	grün	5	5	
orange	35 V	blau	6	6	
violett	50 V	grau	7	7	
		violett	8	8	x 0,01
		weiß	9	9	x 0,1





GRUNDIG

Für viele Zwecke ist es erforderlich, den Verbraucher vom Netz galvanisch zu trennen bzw. bei Netzen, die Unteroder Überspannungen aufweisen, eine gewünschte Nennspannung einstellen zu können. Der Regel-Trenn-Transformator RT 4 ist ein Ringkern-Transformator, der für eine Netzspannung von 110 und 220 V ausgelegt ist und sekundärseitig das Einstellen einer Spannung im Bereich von 0...250 V gestattet, wobei man zwischen 90 und 250 V eine konstante Leistung von 300 VA entnehmen kann.


Der Regel-Trenn-Transformator entspricht den Vorschriften nach VDE 0550 Schutzklasse II.

Der volltransistorisierte RC-Generator TG 20 läßt sich im gesamten NF-Bereich universell einsetzen. Er eignet sich als Signalquelle für Messungen an Verstärkern, für Pegel-, Dämpfungs- und Frequenzgangmessungen an Übertragungseinrichtungen sowie zum Speisen von Meßbrücken und zur Fremdmodulation von Prüfsendern.

Der RC-Generator TG 20 überstreicht in fünf dekadisch gestuften Bereichen die Frequenzen von 10 Hz...1 MHz. Dem Bereich von 100 kHz...1 MHz ist eine gesonderte Skala zugeordnet.

Die Ausgangsspannung kann mit einem dekadischen Grobteiler in vier Stufen und mit einem Feinregler kontinuierlich eingestellt werden, so daß ein Bereich von 0,1 mV bis 5 V zur Verfügung steht. Durch Temperatur- und Netzspannungsschwankungen auftretende Frequenzund Amplitudenänderungen sowie der Klirrfaktor sind sehr klein.

In Verbindung mit dem Millivoltmeter MV5 oder MV5-O und dem Klirranalysator KM5 ergibt der RC-Generator TG 20 einen idealen Meßplatz für Tonbandgeräte.





Mit diesem Breitband-N werden in einem Frequen 5 Hz . . . 1 MHz in 12 Stuf spannungen von 1 mV... sen. Das Gerät hat 2 ge gänge und Abschwächer, c aufgeschaltet werden. D impedanz beträgt je Einga allel 36 pF. Es erfolgt Ef zeige nach DIN 45402 o wertanzeige nach DIN 454 messungen bis 10 bzw. direkter Anzeige. An der 1 Gerätes befinden sich 2 Anschluß eines Klirrfakto oder Bewertungsfilters. W Anschlußbuchsen für eine Konstantstromausgang 20 Anschluß eines Oszillogi Kopfhörers sowie zur Er eingebauten Eichspannung Das Gehäuse ist vom Lich

Das eingebaute Oszill dient vor allem zum Nachv spannungen, die das Meß Zeigerinstrument verfälsc

Der Meßverstärker wurde sich daß bei Vollausschlag des eine Auslenkung von 30 rischirm erfolgt. Die nutzt fläche beträgt 40 x 50 mm. Ispannung von 1200 Volt gascharfe Oszillogramme.

Der Klirranalysator KM 5 is gerät zu den Millivoltmete MV 5-0 und wurde für de Einsatz im Tonbandgeräte wickelt. Mit dem Gerät kant K 3-Messung bei der Grund 333 Hz (DIN 45511), als au sung des Gesamtklirrfaktor Grundfreq uenz durchgefü Bei der K 3-Messung werd Linie die Verzerrungen debzw. Wiedergabe erfaßt, dessung lassen sich zusätzerrungen des Leistungsvermitteln.

Außerdem ist die Bewertunstörpegeln, verursacht durbzw. Fremdspannungen sowie die Messung von und Lösch dämpfung (DIN 45500) von Tonban dgerä

9 2,82 8,91 28,2 89,1 282 891 2820 8910

əllpegelspan-– durch den

28 200

Punkt Multiplikator

x 1

x 10 x 100

x 0,01 x 0,1

gleichuna

GRUNDIG electronic

Für viele Zwecke ist es erforderlich, den Verbraucher vom Netz galvanisch zu trennen bzw. bei Netzen, die Unteroder Überspannungen aufweisen, eine gewünschte Nennspannung einstellen zu können. Der Regel-Trenn-Transformator RT 4 ist ein Ringkern-Transformator, der für eine Netzspannung von 110 und 220 V ausgelegt ist und sekundärseitig das Einstellen einer Spannung im Bereich von 0...250 V gestattet, wobei man zwischen 90 und 250 V eine konstante Leistung von 300 VA entnehmen kann.

Der Regel-Trenn-Transformator entspricht den Vorschriften nach VDE 0550 Schutzklasse II.

Der volltransistorisierte RC-Generator TG 20 läßt sich im gesamten NF-Bereich universell einsetzen. Er eignet sich als Signalquelle für Messungen an Verstärkern, für Pegel-, Dämpfungs- und Frequenzgangmessungen an Übertragungseinrichtungen sowie zum Speisen von Meßbrücken und zur Fremdmodulation von Prüfsendern.

Der RC-Generator TG 20 überstreicht in fünf dekadisch gestuften Bereichen die Frequenzen von 10 Hz...1 MHz. Dem Bereich von 100 kHz...1 MHz ist eine gesonderte Skala zugeordnet.

Die Ausgangsspannung kann mit einem dekadischen Grobteiler in vier Stufen und mit einem Feinregler kontinuierlich eingestellt werden, so daß ein Bereich von 0,1 mV bis 5 V zur Verfügung steht. Durch Temperatur- und Netzspannungsschwankungen auftretende Frequenzund Amplitudenänderungen sowie der Klirrfaktor sind sehr klein.

In Verbindung mit dem Millivoltmeter MV5 oder MV5-O und dem Klirranalysator KM5 ergibt der RC-Generator TG 20 einen idealen Meßplatz für Tonbandgeräte.

Regel-Trenn-Transformator RT4 REGEL-TRENN-TRANSFORMATOR RT 4 GRUNDIG Delectronia **RC-Generator TG 20**

GRUNDIG

Mit diesem Breitband - Millivoltmeter werden in einem Frequenzbereich von 5 Hz...1 MHz in 12 Stufen Wechselspannungen von 1 mV . . . 300 V gemessen. Das Gerät hat 2 getrennte Eingänge und Abschwächer, die wahlweise aufgeschaltet werden. Die Eingangsimpedanz beträgt ie Eingang 1 M Ω parallel 36 pF. Es erfolgt Effektivwertanzeige nach DIN 45402 oder Spitzenwertanzeige nach DIN 45 405. Leistungsmessungen bis 10 bzw. 100 Watt mit direkter Anzeige. An der Rückseite des Gerätes befinden sich 2 Buchsen zum Anschluß eines Klirrfaktormeßzusatzes oder Bewertungsfilters, Weiterhin sind Anschlußbuchsen für einen Schreiber-Konstantstromausgang 20 mA- zum Anschluß eines Oszillographen oder Kopfhörers sowie zur Entnahme der eingebauten Eichspannung vorhanden. Das Gehäuse ist vom Lichtnetz isoliert.

Das eingebaute Oszillographenteil dient vor allem zum Nachweis von Störspannungen, die das Meßergebnis am Zeigerinstrument verfälschen würden.

Der Meßverstärker wurde so ausgelegt, daß bei Vollausschlag des Meßwerkes eine Auslenkung von 30 mm am Bildschirm erfolgt. Die nutzbare Schirmfläche beträgt 40 x 50 mm. Eine Anodenspannung von 1200 Volt garantiert helle, scharfe Oszillogramme.

Der Klirranalysator KM 5 ist ein Zusatzgerät zu den Millivoltmetern MV 5 bzw. MV 5-0 und wurde für den speziellen Einsatz im Tonbandgeräte-Service entwickelt. Mit dem Gerät kann sowohl eine K 3-Messung bei der Grundfrequenz von 333 Hz (DIN 45511), als auch eine Messung des Gesamtklirrfaktors bei 1000 Hz Grundfrequenz durchgeführt werden. Bei der K 3-Messung werden in erster Linie die Verzerrungen der Aufnahme bzw. Wiedergabe erfaßt, durch die Ktot-Messung lassen sich zusätzlich die Verzerrungen des Leistungsverstärkers ermitteln.

Außerdem ist die Bewertung von Eigenstörpegeln, verursacht durch Geräuschbzw. Fremdspannungen (DIN 45405) sowie die Messung von Übersprechund Löschdämpfung (DIN 45511 und 45500) von Tonbandgeräten möglich.



Bemerkungen / Remarks	
Andrews productions and the second productions are second productions are second productions and the second productions are second productions are second productions and the second productions are second productions a	
J-2 3	
Abschirmung umlöfen	
4 Trennstellen	
*Abschirmung umlöten	
3-4	



Nach

Schaltbild u gebracht. Si

Druckplatte
Zum Anschlie
der Leiterdr

Druckplatte Schaltungsve


Die Änderung 156, 161 und 130, 133, 13

Zur Verbesse wie C 450 un

Wegen Exempl 323 geändert

Im Zuge obig
und kamen zw
Schalterpunk
schirmung de
"Aufnahme Sy
Abhören mit
Band aufgeze
Um Abhilfe z
Wie in der S
Punkten 33
parallel zu
Eingangsmass
die Abschirm
auf den Punk

Weitere Ände Statt der Fe (14 Windunge von 100p auf höhere Leber Zugfeder und







Tonbandgeräte Service

Nachtrag

zu den Service-Unterlagen der Geräte TK 222 • TK 242 • TK 246 **TK 248**

Schaltbild und Druckschaltungsplatten TK 248 wurden auf den neuesten Stand gebracht. Sie enthalten nachfolgende Änderungen:

Druckplatte M ab Nr. 104265

Zum Anschließen eines Kondensatormikrofons wurde die Mikrofonbuchse sowie der Leiterdruck geändert und R 801 8,2 k Ω kam hinzu.

Druckplatte V ab Nr. 103075

Schaltungsvereinfachung durch Entfallen von s1 und R 315.

Die Änderung der Zeitkonstante umfaßt folgende Teile: Einstellregler R 155, 156, 161 und 162 entfallen. R 147, 148, 153, 154, 157, und 158 sowie C 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 und 140 wurden geändert.


Zur Verbesserung der Endstufensiebung kamen hinzu: R 510 und 511 $10~\Omega$, sowie C 450 und 451 220 μ F.


Wegen Exemplarstreuungen des Transistors wurden im Oszillator R 320, 321 und 323 geändert.

Im Zuge obiger Änderungen wurde auch der Leiterdruck (7282-484.05) geändert und kamen zwei Leitungen hinzu. Diese Leitungen bringen die Masse an die Schalterpunkte 1 33 und r 33 des AW-Schalters. Früher wurde dazu die Abschirmung des Schalters verwendet. Dies führte allerdings in Stellung "Aufnahme Synchroplay" – wenn die wiedergebende Spur Pausen aufweist – beim Abhören mit Kopfhörer zu leisem Brummen. Obwohl dieses Geräusch nicht auf Band aufgezeichnet wird, kann es als störend empfunden werden. Um Abhilfe zu schaffen, kann obige Änderung nachgebildet werden. Wie in der Skizze angegeben, werden die Leiterbahnen durchgetrennt. Von den Punkten 33 der beiden AW-Schalter wird jeweils ein isolierter Schaltdraht parallel zu den in der Mitte der Druckplatte bereits verlegten Drähten zur Eingangsmasse des betreffenden Kanals gelegt. Selbstverständlich muß auch die Abschirmung der vom jeweiligen Aufnahmekopf kommenden zwei Leitungen auf den Punkt 33 des betreffenden AW-Schalters umgelötet werden.

Weitere Änderungen (Gilt für alle Geräte der Reihe 200 und 600)
Statt der Feder 5148-154 (22 Windungen) wird künftig die Feder 5120-161 (14 Windungen) verwendet. Die Bandspannung des Andruckbandes wird dadurch von 100p auf 50p verringert. Das ergibt geringeren Bandandruck und damit höhere Lebensdauer der Tonköpfe. Bei Kopfwechsel empfehlen wir auch die Zugfeder und das Andruckband zu wechseln.

150872 St /RI





)



ERSATZTEIL-11STE

Januar 1972 TK 248 A (5148-5023)

7 K 248 A /U (5148 - 7023)

ARCHIV

LIST OF SPARE-PARTS

1000	hoto Vo.	Benennung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number		Description / Remarks
Siehe E	-Liste TK	248 (5148-1101) TK 248 U (5148-	3201 <u>) nit</u>		see parts-list TK 248 (5148-1181)
folgend	den Ändsrum	gen:			TK 248 U (5148-3201) with following alterations:
11		Typenschild	5148-391		type label
11		Typenschild(f.U-Ausf.)	5148-403		<pre>type label (f.U-model)</pre>
25		Schieber kpl. (schwarz)	5148-404.01		slider assy (black)
62		Motorkopplung kpl. (60 Hz)	5148-330		motor clutch (60 cps)
157		Abdeckung	5148-402		top deck
157.1		Stufenplatte, links kpl.	5148-394.01		decoration plate,left
•		(schwarz/alof.)			(black/slu)
157.2		Stufenplatte, rechts kpl.	5148-396.01		decoration plate, right
		(schwarz/aluf.)			(black/aid)
157.3		Haube, hinten kpl.	5148-398.01		"TK 248 HiFi" label
		(Schrift:aluf./schwarz)			(inscription:alu/black)
157.6		Haube, vorn kpl.	5148-400.01		*GRUNDIG* cover
		(Schrift;schwarz)			(inscription:black)
1 62		Knopf (Markierung:schwarz)	9670-759-01	4×	knob (mark:black)
163		Knopf (Markierung:rot)	9670-759.02		knob (mark:red)

TK 248 A (5148-5023) TK 248 A/U (5148-7023)



Leider nicht besser möglich, da Kopie von Hopie



ERSATZIELESTE

Januar 1970 TK 248 (5148-1101) TK 248 U (5148-3201)

ARCHIV

LIST OF SPARE-PARTS

Pos. Code No.	Photo No.	Benennung/Bemerkungen p	Bestell-Nr. Part-Number		Description / Remarks
	uusführuno:	านซิbaumfschwarz			colour: walnut-black
1	3	Senkschraube	9630-525	4x	flat head screw
2	1	Emblem(Schrift:chromf.)	9663-609.01		emblem(inscription:chrome)
3	2	Sperrscheite	MEK 4x9,5x14,5x0,	,25 7x	locking washer
4	_	Scheibe (1,5x6x1)		3x	washer (1,5x6x1)
5	1/4	Gehäuse- Rückseite(schwarz)	5148-421.01 (5148-420/421)		case back (black)
6	4	Schnapper(16 x 3)	5104-405		catch (16 x 3)
7	4	Druckfeder (5 Mag.)	5104-231		compr.spring (5 turns)
8	4	Einlage, links(schwarz)	5148-422.01		plastic lining (left/black)
9	4	Einlage rechts (schwarz)	5148-123.01		plastic lining (right/black)
70	t_{j}	Rundstreifen(10x4 Gummi)	9631-881	2x	rubbar sirip.(10 x 4)
11	Ŀį.	Typenschild	5148-469		type label
71	4	Typenschild (f.U-Ausf.)	5148-470		type label (f.U-model)
12	3/4	* Schnappmutler	SWU 1907	2x	speed nut
16	3	Zwischenwand	5148-437	2x	speaker baffle
17	3	Lautsprocher	7064~003	2 x	speaker
78	1	Seitomplatte, links kpl.(nudbaumf.)	5148-522.01		sida speaker grill(walnut/left)
18.1	1	Fußleiste, links(schwarz)	5148-441.01 K		foot ledge, left(black)
i e		(mit Profilleiste 5148-521.01)			•
19	1	Seitemplatte kpl. rechts(nu6baumi.)	5148-523.01		sido speaker grill right (walnut)
19.1	1	FuBleiste, rechts (schwarz)	5148-442.01 K		foot ledge, right (black)
	•	(mit Profilleiste 5148-521.01)			
20	1	Vondenvand	5148-502		front speaker grill
21	2	Bogenfeder		12x	bow spring
22	3	Zwischenkand		2x	speaker baffle
23	3	Lauisprecher		2x	speaker
24	2	Blattfeder	5148-497		leaf spring
25	2	Schieber 'pl.(schwarz)	5148-483.01		slider assy(black)
25.1		Zugfeder(?4 Wag.)	5149-471		tension spring (74 turns)
26	1	Stereo-Kopinärerbechse	3/3-122		earphone jack
27	3	Rastschraube		2x	raster scraw
28	2/3	Rücklaufschieber kpl.	5143-642		neverse slider assy
28.1		Drenfeder, links	5148-041		torsion spring, left
29	3	Pauseschieber kp).	5148-535		pause slider assy
29,1		Orekfeder (4 Kda.)	5148-050		torsion spring (4 turns)
30	3	Startschieben	5148-024		start slider
31	3	Vorlaufschieber bpl.	5148-636		forward slider assy
ار 31 . 1		Prohfeder, rechts	5148-048		torsion spring, right
32	1 3 2	Schaltseel	5148-032		switch lever
33		Zuafeder(16 Wda.)	5148-665		torsion spring (16 turns)
33 34	2 2	Augledary to aby.)	5148 - 078		lever
. 35 . 35	2	Feder (1.4n.34)	5148 - 665		spring (1.%a.3%)
36 36	2	Zugfador (i6 wdg.)	5148-667 ·		tension spring (66 tunes)
30 37	2	Zeglaber (50 mag.) Zeglader (50 kdg.)	514c4690		tension spring (62 turns)
31 38	3	Brewsschieber kpl.	511.54625		brake slider assy
ەر 39	2	Drenfeder, links (9 1/4 Hdg.)	51434669		tersion spring, left (9 1/4 turns)
ンソ	٠	Discreption Time (S. H.z. Bally)	スチマンペリング		terestor entailed value () () and ()



	hoto Pic. No.	Benennung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number	-	Description / Remarks	~~
40	2	Drehfeder, rechts (9 1/4 Mdg.)	5148-670		torsion spring, right(9 1/4 turns)	
41	2	Schenkelfeder (7 Wdg.)	5148-671		thigh spring (7 turns)	
42	3	Rastschieber	5148-661		stop slider	
43	3	Gleitstück	5148-506		guide piece	
44	3	Zugfeder (85,5 Wdg.)	5148-662		tension spring (35,5 turns)	
45	3	Zugfeder (66,5 Wdg.)	5149-663		tension spring (66,5 turns)	
46	3	Spernklinke	5148-698		locking pawl	
47	,	Scheibe (4,2x9x0,5)	9604-700		washer (4,2x9x0,5)	
48	5	Zugfeder (42 Wdg.)	5 146 - 688		tension spring (42 turns)	
49	3/5	Federsatz kpl.	7487 - 056		spring set assy	
50	5	Blattfeder	5148-668		* ' -	
51					leaf spring	
	2	Schieber, links	5148-631 5149-633	٥	slider, left	
52	3	Zugfeder (40,5 Wdg.)	5148-672	2x	tension spring (40,5 turns)	
53	3	Zugfeder (34 Wdg.)	5148-673	2x	tension spring(34 turns)	
54 or	2	Schieber, rechts	5148 630		slider, right	
5	<i>r</i> .	Scheibe (16x3,1x1,5)	5148-664	4X	washer $(16x3, 1x1, 5)$	· Personal
56 50	2	Zwischenrad kpl.	5148-694	2x	idler whoel assy	E.
57	2	Scheibe (3,2x6x0,5)	9604-697	бх	washer (3,2x6x0,5)	
58	2	Rücklaufhebel kpl.	5148626		reverse level assy	
58.1	. 2	Lagernadel	3x17,8 DIN 540 Bl.3 Kl.III	2	bearing pin	
59	2	Rücklaufrad kpl.	5148-057		reverse wheel assy	
59.1	2	Ölfangring	5148-691	2x	oil retainer ring	
50	3	Zugfeder (27 Wdg.)	5148-674	2x	tension spring (27 turns)	
51	3	Motor	7788-015		motor	
51	3	Motor (f.U-Ausführung)	7788~025		motor (f.M-model)	
02	2	Motorkupplung kpl.	5148-696.02		motor clutch assy	
		(Farbpunkt:weiß)			(color- paint: white)	
62	2	Motorkupplung kpl.(f.U-Ausführung)	5148-350.02	•	motor clutch assy (f.U-model)	
		(Farbpunkt: weiß)			(color-point: white)	
62.1	2	Druckfeder (5 Wdg.)	5148-648		compr.spring (5 turns)	
62.1	2	Druckfeder (6,5 Wdg.)	5148-353		compr.spring(ó,5 turns)	
		(f.Ausführung U)			(f.model U)	
ó3	2	Fühlhebel kpl.(links)	5148-637		feeling lever assy(left)	
64	2	Zugfeder (59,5 Wdg.)	5148-033	2x	tension spring (59,5 turns)	C
65	2	Fühlhebel kpl. (rechts)	5148-532		feeling lever assy(right)	300
66	3/6	Vorlaufhebel kpl.	5148-629		forward leven assy	
67	6	Scheibe (3,1x6x0,2)	9504-683		washer (3,1x6x0,?)	
58	6	Vorlaufkupplung kpl.	5148-092		forward clutch assy	
68.1	6	Ölfangring Api.	5148-692		oil retainer ring	
69	б	Vorlaufrad kel.	5148-675		forward wheel assy	
70	5	Unlenkbolzen			•	
70a	ບ		5148 - 058		return boli	
71 71		Kupplungsseil kpl.(150 lg.)	5148-679		clutch cord (150 lg.)	
72	1	Federatab (29 lg.)(f.Wr.63)	5148-366		spring rod (29 la.)(f.No.66)	
13	3	Zugfeder (33 Wdg.)(f.Wr.66)	5148-682		tension spring (33 turns)(f.Mo.66)	
	3	Schwungscheibe kpl.	5148-683		flywheel assy	
14 :e	2	Stophebel kpl.	5148-376		stop lever assy	
75 W	2	Drahtfeder (58 lg.)	5148-150		wire spring (55 lg.)	
'6	2 -	Zugfeder(50 Wdg.)(f.Kr.74)	5148-151		tension spring(50 turns)(f.Ho.74)	
!7		Scheibe(4,1x9x0,3)	9605-162		washer(4,1x9x0,3)	
8	2	Andruckhebal	5148-191		pressure lever	
9	2	Rollenhabel	5148-184		roller lever	
()	2	Andruckrolla kpl.	5148-131		pressure roller easy	


Pos. Code No.	Photo Pic. No.	Benennung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Port-Number		Description / Remarks
81		Scheibe(2,2x5,5x0,5)	9604-616	2x	washer (2,2x5,5x0,5)
82	9	Zugfeder (38 Wdg.)	5148-153	27	tension spring (38 turns)
83	2	Bandandruckhebel	5148-164		tape pressure lever
84	2	Andruckband kpl.	5148-178	•	pressure tape assy
85	2	Zugfeder (22 Wdg.)	5148 - 154		tension spring (22 turns)
86	2	Lagerarm kpl.	5148-169		bearing arm assy
87	2	Schenkelfeder (6 Wdg.)	5148-171		thigh spring (6 turns)
88	2	Zugfeder (25 Wdg.)	5148-157		tension spring (25 turns)
89	2	Scheibe (10x4x0,5)	9604-573		washer (10x4x0,5)
90	2	Kniehebel kpl.	5148-121		joint lever assy
90a	2	Zugfeder (100 Wdg.)(f.Nr.90)	5148-152		tension spring (100 turns)(f.No.90)
91	2	Kurvenblock	5148-097		plastic cam
92	2	Rastscheibe	5148-098		notched disc
93	2	Rolle	5148-223		roller
94	2	Stabfeder	5148-602		spring rod
95	2	Pilz	5148-363	3x	plastic pad
96	7	Kupplungsoberteil	5148-653.01	2x	clutch apper part
97	7	Verschlußstück(schwarz).	5148-644.01	2x	plug (black)
98	7	Druckfeder (7 Wdg.)	5148-651	2x	compr. spring(7 turns)
99	7	Mutter	5148-075	2x	nut
100	1/7	Zierkappe	5148-654	2x	metal cap
101	2	Bremsseil kpl.	5148-655	2×	brake cable assy
102	2	Rundriemen(Motor-Schwungscheibe)	7881-756		drive belt (motor-flywheel)
103	2	Schaltgabel	5148-043		switch fork
104	2	· Zugfoder(12 Wdg.)	5148-657		tension spring (12 turns)
105	-	Ölfangring	5104-180		oil retainer ring
106	9	Kombikopf kpl.	7489-303.01		rec.playback head
107	9	Kombikopf kpl.	7489-261.01		rec.playback head
108	9	Taumelplatte	5138-072	2x	head alignment plate
109	9	Klappe	5138-041	2 x	flap
110	9	Schlitzmutter	5138-093	2x	slotted nut
111	9	Zugfeder (12 3/4 Wdg.)	9619-095	2x	tension spring (12 3/4 turns)
7 12	9	Löschkepf	7489-121		erase head
1 13	9	Tonachslager	5148-205		shaft bearing
114	9	Kalottenlager	9613-229		spherical bearing
715	9	Klemmbrille	5148-206		clamping spring
716	9	Blattfeder kpl.	5148-207		leaf spring assy
117	2	Schlitzmetter	5148-142	2x	slotted nut
718	1	Taste kpl.(schwarz)	5148-558.01	4×	push button assy(black)
119	. 1	Stoptaste(schwarz)	5148-659.01 (5148-089)		step button(black)
719.	1 2	Zugfeder(22 Wdg.)	5148-660	5x	tension spring(22 turns)
1 19.		Zugfeder	5148-377		tension spring
121	2	Pausemagnet kpl.	7883-031 (9281-302)		pause magnet
122	1	Zählverk	7288-003.01		pos.indicator
123	2	Steckfassung kpl.	5138-052		socket assy
124	2	Schiebefortschalter	9622-945.01		sliding switch
125		Tastenknopf kpl.	9663-812		push button assy
126	., -	Ringfeder (f.Nr. 125)	9619-748		locking spring(f.No.125)
127	3	Riemenscheibe	5031-145		clutch drive pulley
128	3	Rundriemen (rechts Kupplung-	7881-757		drive belt (right-clutch-indicator)
		Zählwerk)			


•

	noto Pic.	Benannung/Bemerkungen	Besteli-Nr.		Description / Remarks	
	٧٥.	3 3	Part-Number		The distinct control of the control	
129	3	Zugfeder(25,5 Wdg.) .	5148-257		tension spring (25,5 turns)	
130	3	Druckfeder (8,5 Wdg.)	5148-261		compr.spring (8,5 turns)	
131	3	Riegel	5148-260		locking lever	
32	2/3	Zugfeder (96 Wdg.)	5148-229	2x	tension spring (96 turns)	
33	3	Zugfeder (46 Wdg.)	5148-279	-	tension spring (46 turns)	
134		Scheibe (12,5 x 4)	5148-276	2x	washer (12,5 x 4)	
35	3	Zugfeder (19 Wdg.)	5148-280		tension spring (19 turns)	
136	3	Schwenkhebel kpl.	5148-281		turning lever assy	
136.1	3	Zugfeder (11 Wdg.)	5148-282		tension spring (11 turns)	
137	3	Zugføder (40,5 Wdg.)	5148-672		tension spring (40,5 terns)	
138	3	Tauchankermagnet kpl.	7883-024		magnet	
.) (,	Takonamor magna c kp.2.	(9281~303)		magne c	
139	3	Schalthebel kpl.	5148-317		switch lever assy	
140	3	Zugfader (18 Wdg.)	5148-160		tension spring(18 turns)	
141	3	Sicherungshalter kpl.	5148-318		fuse holder assy	
141	3	Sicharungshalter kpl.	5148-319		fuse holder assy	
		(f. U-Ausführung)	7110-317		(f. U-model)	
142	2	Anzeigeinstrument	9622-927		instrument	Ž.
143	2	Druckfeder (9 1/4 Wdg.)	5120-252	2x	compr.spring (9 1/4 turns)	•
144	11	Kleinfedersatz kpl.	7487 - 617	3x	spring set assy	
145	11	Kleinfedersatz kpl.	7487-618	<i>J</i> ^	spring set assy	
46	11	Kleinfedersatz kpl.	7487-621		spring set assy	
147	3/11	Kleinfedersatz kpl.	7487-624		spring set assy	
!47a	2	Feder (55 lg.) (1 Wdg.)	5148-265		spring (55 lg.)(1 turn)	
148	11	Kontaktfedersatz kpl.	7487-098		spring (3) 19. (Corn)	
149	2	Rastscheibe	5148-226		notined disc	
150	2	Rolle	5148-223		roller	
151	2	Feder	5148-220			
152	2		7487-619		spring	
153	1	Kleinfedersatz kpl.	*	r.	spring set assy	
		Tastenknopf kpl.	9663-811	5x	push button assy	
154 166	1	Aufnahmetaste	5148-224		rec.button	
155	1	Zierkappe	9663-810		decoration cap	
156	1	Knebel	5148-225		tommy knob	
157	7	Abdeckung kpl. (schwarz/aluf.)	5148-465.01		top deck assy (black/alu)	
157.1	1	Stufenplatte , links kpl.	5148-490.01		decoration plate (left)	
1 F P		(schwarz/aluf.)	(5148-477)		(black/alu)	(
57.2	7	Stufenplatte, rechts kpl.	5148-491.01		decoration plate (right)	
ירם בי		(schwarz/aluf.)	(5148-478)		(black/alu)	
57.21		Lupe	5148-312		lens	
57.22		Kontrollfenster	5148-316		window	
157.3	1	Haube, hinten kpl.	5148-492.01	-	TTK 248 Hi-Fi [#] cover	
		(Schrift:aluf./schwarz)	(5148-446)		(inscription: alu/black)	
57.4	1	Blechschraube		7971 10x	pan head screw	
57.5	1	Rastbolzen	5148-450	2x	bolt	
157.6	1	Haube, vorn kpl.(Schrift:schwarz)	5148-453.01 (5148-454)		*Grundig* cover(inscription:black)	
58	1	Hülse	5148-451	5x	sleeve	
59	1	Linsenschraube m.Kreuzschlitz (Chrom)	AM 3 x 6 DIN 79	985 5x	cross head screw (chrome)	
60	7	Scheibe (2,8x6,5x0,5)	9604-558	5x	washer (2,8x6,5x0,5)	
61	7	Knebel kpl.(Einlage:schwarz)	5148-637.01		tommy knob assy(black mark)	
62	7 .	Knopf (Markierung:schwarz)	9670-681.01	4x	knob (black mark)	
63	7 -	Knopf (Markierung:rot)	9670-681.02		knob (red mark)	
64	1	Boden kpl. (schwarz)	5148-493.01		case bottom cssy(tlack)	
64	7	Boden kpl.(f.U-Ausf./schwarz)	5148-360.01		case bottom assy(f,U-model/black)	


Code	hoto Pic. No.	Benennung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number	Description / Remarks
164.1	1	Gummifuß (schwarz)	9631-050.01 4x	rubber-foot (black)
165		Zyl.Blechschraube (f.Nr.164.1)	BZ 4,2x16 DIN 7971 4x	pan head screw (f.No.164.1)
166	4°	Klappe kpl.(schwarz/alu)	5148-426.01 (5148-427)	front plastic flap assy(black/alu)
167	8	Kofferdeckel kpl.(schwarz)	5148-456.01 (5148-457)	case lid assy(black)
167.1	8	Taste (schwarz)	5148-460.01 2x	catch button (black)
167.2	8	Kappe (schwarz)	5148-461.01 2x	black cap
167.3	8	Schenkelfeder	5148-463 2x	thigh spring
168	1	Tragegriff kpl.(schwarz/chromf.)	9661-218.01	carrying handle(black/chrome)
170	2	Zwerglampe	2307/7V/80mA 2x	pilot bulb
		Teile für Verstärkerplatte V 5148		parts for amplifier printed circuit
175	10	Verstärkerplatte kpl.	7282-481	ampl.printet circuit assy
176	10	Schiebeschalter I	7685-070	sliding switch I
177	10	Schiebeschalter II	7685-071	sliding switch II
178	10	Schiebeschalter	7685-072	sliding switch
179	10	Schiebeschalter	7685-073	sliding switch
180	10	Schiebeumschalter 4 U	9622 - 936 2x	sliding switch
181	10	NF-Drossel	9227 - 131 . 21 2x	AF-choke
181.1		Schalenkernpaar	9647-924 2x	pot core pair
182	10	Oszillatorspule	9281-296.21	oscillator coil
182.1		Schalenkernpaar	9647-975	pot core pair
183	3	Glimmerscheibe	5051-050 4x	mica disc
184	10	Sicherungshalter .	Nr.18 4x	fase holder
185	10	Trimmerwiderstand	25KQ/0820-210	(R319) trimpot
186	10	Trimmerwiderstand	259/0820-210	(R199/200) trimpot
187	10	Trimmerviderstand	5ΚΩ/0820-210	(R307) trimpot
188	10	Trimmerwiderstand	10KΩ/0820-210	(R308) trimpot
1 89	10	Trimmerwiderstand	100ΚΩ/0820-210	(R123/217/218) trimpot
190	10	Trimmerwiderstand	2,2MΩ/0820-210	(R161/162/155/156) trimpot
	_	Heißleiter	K 25/25Ω	(R203/204) thermistor
1 91 1 92	3	Transistor	BC 184 B-T	(T101/102/105/106) transistor
		Transistor	BC 182 B-T	(1103/104) transistor
193			BC 182 B	(7107/108/109/110) transistor
1 94		Transistor	BC 183 B	(T111/112/301) transister
195		Transistor	BC 139 G 9654-092	(F113/114) transistor
196		Transistor .		(T302) transistor
1 97		Transistor	\$ 2340 9654-081	(T303) transistor
198		Transistor	BC 183 C	
199		Transistor	BF 257 D 9654-984	(T304) transistor
200		Transistorpaar	AD 161/162 9654-016	(T115/116/117/118) transistor pair
201		Diode	BZ 102/2V 1/g 9654 - 101.03	(D101/102/103/104) diode
202		Diode	TG 117 9654-093.25	(D105/106) diode
203		Diode	TD 018 9654-026.25	(D107/108) diode
204		Diode	TD 68 9654-082.25	(D301) diode
205		Diode	5525	(D302) diode
206	10	Eleichricht er	8 40 C 1500	(6 301) rectifier
			0820-305	(6 302) restifier
207	10	Gleichrichter	B 60 C 100g 11-1	(a Doy) reprinted.


Pos. Code No.	Photo Pic. No.	Benerinung/Bemerkungen	Bestell-Nr. Part-Number	Description / Remarks
		Teile für Reclarolatte R 5148		parts for potentiometer board
210 211	2 2	Reglerplatte kpl. Schiebewiderstand (Pegel)	7282-487 7865-142 2 x 160ΚΩ	potentiometer board assy (R425/426) potentiometer (pegel)
212 213 214	2 2 2	Schiebewiderstand (Multiplay) Schiebewiderstand(Klang) Schiebewiderstand(Lautstärke)	7885-144 100ΚΩ 7885-140 2x100ΚΩ 7885-141 2x100ΚΩ	<pre>(R427) potentiometer (multiplay) (R421/422) potentiometer (tone) (R423/424) potentiometer (volume)</pre>
		Teile für Mikrofonbuchsenplatte	M 5148	parts for microphone socket board
215 216 217 213	2 2 2 2	Mikrofonbuchsenplatte kpl. Schiebeumschalter 4 U Steckdose Blende	7282-499 9622-936 8 - 9961 5148-495	microphone socket board assy sliding switch s ocket screen
		<u>Jeile für Tastenplatte T 5148</u>		parts for push button board
220 221 222	2 2 1	Tastenplatte kpl. Ferrit-Drossel Drucktastenaggregat 5-fach	7282-493 9218-161.01 7481-087	push button board assy ferrite choke push button unit
		Teile für Kopfplatte K 5146		parts for head board
223 224	2 2	Kopfplatte kpl. Ker.Scheibentrimmer	7282-505 10S Triko 05 N 1500 1060pF	head board assy (C601/602) cer.trimmer
		Teile für Buchsenplatte B 5148	. *	parts for socket board
225 226 227	3 4 4	Buchsenplatte kpl. Stockdose 5-pol. Stockdose 5-pol.	7282-589 8-10093 2x 8-9961 2x	socket board assy 5-pole socket 5-pole socket







2
























10



Die bei den Abbildungen verwendeten Nummern sind identisch mit den Positionsnutmeern THE INDICATED NUMBERS ARE ITEM-NOS OF THE SPARE PARTS LIST TOUS DROITS DE MODIFICATIONS RÉSERVÉS